



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
Deutschland  
D-59872 Meschede  
Tel: 029 03 976 99-0  
Fax: 029 03 976 99-29  
info@warensortiment.de  
www.warensortiment.de

## PCE-HS 50 Bedienungsanleitung Hängewaage

Diese Hängewaage besitzt bei einer für diese Waagenart hohen Auflösung gleichzeitig einen großen Wiegebereich. Die Hängewaage hat sich bereits jahrelang im Bereich der Industrie, im Haushalt und beim Hobby bewährt. Sie ist praktisch und stets griffbereit. Eine ideale, preiswerte Hängewaage, die vor allem beim Hobby (z.B. für Jäger, Angler ...) von großem Nutzen ist. Das geschützte LCD-Display trotzt allen Umweltbedingungen. Das integrierte Maßband erlaubt ein gleichzeitiges Vermessen der Länge des verwogenen Produktes.



### Technische Daten:

- Wiegebereich : 50kg
- Ablesbarkeit : 20g
- Abmessungen : 90 x 30 x 175 mm
- Hakenlänge : 95 mm
- Maßband (Länge 100 cm)
- Auto-Hold-Funktion (beim stabilen Wert)
- Tara über den vollen Bereich (kann beliebig oft während der Wägung vorgenommen werden)
- Akustisches Signal bei Überlastung
- Auto-Off Funktion (Selbstabschaltung nach einer Minute)

### Bedienung:

#### 1. Einschalten:

Drücken Sie die „ON/OFF“ -Taste, um die Waage einzuschalten (im Display erscheint ein Begrüßungstext und die Waage springt nach einigen Sekunden auf 0,00kg)

#### 2. Auto-Hold Funktion:

Wenn Ihre Wiegung einen stabilen Wert anzeigt. Ertönt in der Waage ein Signal und das Gewicht wird im Display gehalten. Im Display erscheint links neben dem Wiegewert ein BUCH Symbol und der Wert ist nicht mehr veränderbar.

Durch drücken der „TARE“ Taste gelangen Sie wieder in den Wiegemodus.

Möchten Sie den Wiegewert im interne Speicher hinterlegen (10 Speicherplätze) so drücken Sie, wenn im Display das BUCH Symbol zu sehen ist, die „MEMORY“ Taste. Im Display sehen Sie nun einen Wiegewert und unter dem BUCH Symbol eine Zahl zwischen 0 und 9. Diese Zahl steht für den Speicherplatz, in dem Sie die letzte Wiegung hinterlegen möchten. Die Speicherplätze können Sie durch drücken der „MEMORY“ Taste verändern. Haben Sie einen Speicherplatz gefunden, so drücken und halten Sie die „MEMORY“ Taste gedrückt bis die Hängewaage durch einen Piep Ton die Speicherung bestätigt und in den Wiegemodus 0,00 kg wechselt.

Wenn Sie den Speicher Abrufen möchten so drücken Sie die „MEMORY“ Taste. Im Display erscheint das BUCH Symbol mit der darunter befindlichen Speicherzahl. Durch drücken der „MEMORY“ Taste, können Sie zwischen den Speicherplätzen wechseln. Mit der „TARE“ Taste verlassen Sie wieder die Funktion.

### **3. Ausschalten:**

Zum Ausschalten der Waage Drücken Sie bitte die „ON/OFF“-Taste. Wird die Waage eine Minute nicht betätigt, schaltet sie automatisch ab.

### **4. Tara-Funktion:**

Die Tara-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, z.B. einen Eimer oder sonstigen Gegenstand an die Waage anzuhängen ohne dass dieser mitgewogen wird.

Hängen Sie z.B. einen Eimer an den Haken der Waage und Drücken Sie nun die Taste „TARE“.

Die Waage springt nun auf 0,00kg zurück. Jetzt wird nur das Gewicht des Gegenstandes ermittelt, welcher in den Eimer gegeben wurde. (Bitte beachten Sie, dass das abgezogene TARA Gewicht den Wiegebereich der Waage dementsprechend verkleinert.)

### **5. Wechsel der Wiegeeinheit:**

Sie haben die Möglichkeit durch Drücken der „MODEL“-Taste die Wiegeeinheit zwischen kg, LBS und oz zu wechseln.

Bitte beachten Sie hierbei, dass die Waage nach Ausschalten und dann erneutem Einschalten immer die zuletzt ausgewählte Einheit anzeigt. Die gespeicherten Werte können Sie auch in den unterschiedlichen Wiegeeinheiten abrufen, indem Sie in der „MEMORY“ Funktion die „MODEL“ Taste drücken.

### **6. Beleuchtung:**

Durch drücken und halten der „MODEL/SONNE“ Taste können Sie die Beleuchtung der Hängewaage An oder Aus schalten.

### **7. Batteriewechsel:**

Wenn auf dem Display „LOBAT“ erscheint, sollte die Batterie schnellstmöglich ausgetauscht werden.

Lösen Sie vorsichtig die zwei kleinen Schrauben des ovalen Deckels auf der Rückseite der Waage und legen Sie die 2x Batterien CR2032 3V mit der + Seite nach unten (zur Waage hin) ein. Verschrauben Sie den Deckel und überprüfen ob die Hängewaage sich anschalten lässt.

(Sollte die Waage nicht funktionieren so überprüfen Sie bitte noch einmal die Kontakte der Batterien. Der + Kontakt befindet sich im Inneren der Waage während der – Kontakt der Deckel ist.)

## **Für Fragen oder Rückfragen, sprechen Sie uns bitte an: PCE Deutschland GmbH**

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

WEEE-Reg.-Nr.DE 69278128



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHS zugelassen.