



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 01805 976 990\*  
Fax: 029 03 976 99-29  
info@warensortiment.de  
www.warensortiment.de

\*14 Cent pro Minute aus dem dt.  
Festnetz, max. 42 Cent pro Minute  
aus dem dt. Mobilfunknetz.

## Bedienungsanleitung Kranwaage PCE-CS 300



## Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Waage nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung.
- Die Waage darf nicht überlastet werden!
- Schützen Sie die Waage vor Schlägen oder heftigen Aufprallen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schäkkel, da diese für die Belastungen ausgelegt sind!
- Es ist nicht erlaubt, Schweißarbeiten an der Kranwaage durchzuführen. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Säure oder Lauge haltigen Mittel; verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel.
- Laufen Sie keinesfalls unter hängenden Gewichten her.
- Gewichte dürfen nur fachgerecht gesichert gehoben werden.
- Vergewissern Sie sich stets vor einer Messung, ob alle Schäkkel korrekt geschlossen sind!

## Bedienelemente der Waage



- Schaltet die Waage EIN bzw. AUS



- Schaltet die Waage ein, nachdem sie automatisch nach 30min ausgeschaltet wurde



- Schaltet die Waage aus  
(Wichtig: In diesem Modus besteht trotzdem erhöhter Stromverbrauch (ca.30 mA), deshalb empfehlen wir, zum Ausschalten der Waage, die rote Taste auf der Rückseite der Waage zu benutzen.)



- hiermit lässt sich die Auflösung einstellen (0,10 oder 0,05)



- tariert die Waage



- Infrarotschnittstelle

## Bedienelemente der Fernbedienung




- Schaltet das Gerät aus

(Wichtig: In diesem Modus besteht trotzdem erhöhter Stromverbrauch (ca.30 mA), deshalb empfehlen wir, zum Ausschalten der Waage, die rote Taste auf der Rückseite der Waage zu benutzen.)



- hiermit lässt sich die Auflösung einstellen (0,10 oder 0,05)









- tariert die Waage







- Taste nicht belegt

## Kalibrier Modus


Führen Sie nie eine Kalibrierung ohne Standardkalibriergewichte durch.

1. Schalten Sie die Waage aus
2. Entfernen Sie alle Gewichte von der Waage so, dass Sie unbelastet ist.
3. Drücken und halten Sie  und schalten Sie die Waage ein.
4. Lassen Sie  nun los. Im Display erscheint „SPEN“.
5. Betätigen Sie noch einmal kurz . Im Display wird „SET“ und dann „00000“ angezeigt.
6. Stellen Sie das Gewicht Ihres Kalibriergewichtes ein indem Sie mit  den Wert der Stelle erhöhen und mit  nach links schieben.
7. Drücken Sie erneut kurz auf  um zu speichern.
8. Die Waage springt automatisch in den normalen Wiegemodus.

## Einstellungen im Internen Menü

1. Schalten Sie die Waage ein.
2. Während die Waage im Display von 9 bis 0 runter zählt, betätigen Sie kurz .
3. Es wird „bEE 0“ angezeigt.
4. Mit  können Sie den Signalton bei der Stabilisierung des Messwertes ein („1“) oder aus („0“) schalten.
5. Mit  bestätigen Sie.
6. Jetzt wird „CHt 0“ angezeigt. Mit  können Sie jetzt die Anzeigeeinheit auswählen.

[www.warensortiment.de](http://www.warensortiment.de)

7. Bestätigen erneut mit .
8. Es erscheint „Aut 0“. Sie können hier die Hintergrundbeleuchtung ausschalten („0“) oder auf den Automatik-Modus („1“) stellen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHs zugelassen.