

# Tragbarer Partikelzähler

Model : P611 Benutzerhandbuch Ver.1.0



## **AIRY TECHNOLOGY INC**



# Inhaltsverzeichnis

GARANTIE	1
SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
PRODUKTÜBERBLICK	3
ERSTE SCHRITTE	4
LUFTEINLASSDÜSE NULLFILTER NETZSTROM, USB-ANSCHLUSS UND USB-KABEL BATTERIE	4 4 5 5
BEDIENUNG	6
TASTENFELD EIN-/AUSSCHALTEN EINGANGSBILDSCHIRM STANDARDBILDSCHIRM MAIN MENU (HAUPTMENÜ) PROBENAHME BEHANDLUNG DER DATEN SOFTWAREINSTALLATION HERUNTERLADEN VON DATEN	6 7 8 9 13 21 22 22
KALIBRIERUNG	28
ANLEITUNG FÜR DAS AUFLADEN DER INTERNEN BATTERIE	28
ANHANG A	29
TECHNISCHE DATEN	29



## Garantie

**AIRY TECHNOLOGY** INC garantiert gegenüber dem ursprünglichen Benutzer für **zwei Jahre** ab Lieferdatum die Freiheit dieses Instruments von Fehlern in Bezug auf das Material und die Verarbeitung.

Die Verpflichtungen von Airy unter dieser Garantie und der einzige Rechtsbehelf bei einem Verstoß sind auf die Reparatur oder, nach alleinigem Ermessen von Airy, den Austausch des Instruments oder seiner Teile beschränkt. Sollte während oder nach Ablauf des Garantiezeitraums ein Zurücksenden des Instruments zur Reparatur erforderlich sein, wendet sich der Benutzer an Airy Technology, Inc. (USA). **E-Mail** info@airytechnology.com. Der Benutzer ist für Versandgebühren, Fracht, Versicherung und ordnungsgemäße Verpackung verantwortlich, um Schäden während des Transports zu vermeiden.

Diese Garantie erlischt bei Handlungen des Benutzers wie Missbrauch, falsche Verkabelung, Betrieb außerhalb der Spezifikation, falsche Wartung oder Reparatur, nicht genehmigte Modifizierung oder bei Defekten, die durch Fahrlässigkeit des Benutzers oder Unfälle verursacht werden.

Diese Garantie stellt die einzige und ausschließliche Garantie für dieses Instrument dar. Es gelten keine weiteren Garantie, ob schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder stillschweigend. Airy schließt insbesondere alle stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus und übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden sowie für strafverschärfenden Schadenersatz. Die gesamte Haftung von Airy ist auf die Reparatur oder den Austausch des Produkts beschränkt.



## Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält Hinweise für einen sicheren und ordnungsgemäßen Umgang mit dem Partikelzähler.

### Lasersicherheit

Der tragbare Laser-Partikelzähler ist ein Laserinstrument der Klasse I.

- Während des normalen Betriebs sind Sie keiner Laserstrahlung ausgesetzt.
- Es sollten jedoch Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um die Exposition schädlicher Strahlung in Form von intensivem, fokussiertem, unsichtbarem Licht zu verhindern.
- Dies kann zu Blindheit führen.

Ergreifen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Entfernen Sie KEINE Teile vom Partikelzähler, außer Sie werden in diesem Handbuch ausdrücklich dazu aufgefordert.
- Entfernen Sie KEINE Gehäuse oder Abdeckungen. Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Gehäuse.



### Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Strom

> Netzadapter

Der Netzadapter ist für eine Spannung von 100 - 240 V und eine Frequenz von 50/60Hz gedacht.

- > Batterien
  - Verwenden Sie vier AA-Batterien





## Produktüberblick

Packen Sie den tragbaren Laser-Partikelzähler vorsichtig aus dem Versandkarton aus und überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Fotos und in den folgenden Tabellen aufgeführten Teile vorhanden sind.

Kontaktieren Sie uns umgehend, falls Teile fehlen oder defekt sind.

#### Teileliste Tragbarer Laser-Partikelzähler

Mge.	Beschreibung Elements	Referenzbild
1	Tragbarer Partikelzähler	
1	Sondensensor (optional)	
1	Isokinetischer Lufteinlass	
1	Sonde für Schlauch	
1	Карре	U
1	Netzadapter	
1	Nullfilter	
1	USB-Kabel USB-Typ A zu Mini USB-B	
1	Batterieladegerät	
1	Anwendungs-CD	
1	Kurzanleitung	
1	Kalibrierungsbericht	
1	Tragetasche	



## **Erste Schritte**

Der tragbare Laser-Partikelzähler Modell P611 ist ein leichter, tragbarer Partikelzähler mit einem TFT LCD-Display. Er wird mit Batterie- oder Netzstrom betrieben. Dieses Modell hat eine Durchflussrate von 2,83 l/min (0,1 CFM) und zeigt 6 Kanäle gleichzeitig an. Es können bis zu 10.000 Datensätze für die Analyse und Berichterstellung mithilfe des mit dem Gerät mitgelieferten Dienstprogramms gespeichert und heruntergeladen werden.



## Lufteinlassdüse

Der Benutzer kann zwischen dem isokinetischen Lufteinlass und der Sonde für den Schlauch wechseln. Der isokinetische Lufteinlass wird für die Probenahme in der Umgebungsluft verwendet. Nehmen Sie für die Verwendung des isokinetischen Lufteinlasses die rote Kappe von der Lufteinlassdüse ab und bringen Sie den isokinetischen Lufteinlass an. Wenn alle Probenahmen abgeschlossen sind, nehmen Sie den isokinetischen Lufteinlass ab und bringen Sie die rote Kappe wieder an, bevor Sie das Gerät in die Tragetasche legen. Wenn Sie einen Schlauch für die Probenahme verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an Airy Technology oder Ihren Händler vor Ort.

## Nullfilter

DDer Nullfilter reinigt den Sensor nach der Probenahme an kontaminierten Orten. Der Nullfilter überprüft außerdem, ob der Partikelzähler elektrisches Rauschen zählt. So verwenden Sie den Nullfilter:

- 1. Nehmen Sie den isokinetischen Lufteinlass vom Hauptgerät ab.
- 2. Schließen Sie den Nullfilter mithilfe des Schlauchs an das Hauptgerät an. (Es befindet sich ein Schlauch im Kunststoffbeutel mit dem Nullfilter).
- 3. Starten Sie die Probenahme.
- 4. Warten Sie, bis der Zähler keine Partikel mehr findet.



5. Stoppen Sie die Probenahme und nehmen Sie den Nullfilter ab.

Wenn der Zähler nach einer Probenahme von 1 Minute immer noch Partikel findet, wenden Sie sich bitte an Airy Technology oder Ihren Händler vor Ort.

### Netzstrom, USB-Anschluss und USB-Kabel



#### Netzstrom

Bei Verwendung von Netzstrom muss der mitgelieferte Netzadapter wie unten dargestellt verwendet werden.

Schließen Sie den Mini USB-B-Stecker an das Instrument an.



Datenübertragung

Gehen Sie bei der Verwendung des USB-Kabels zur Übertragung von Datensätzen zu einem PC wie folgt vor:

Schließen Sie den Mini USB-B-Stecker an das Instrument an.

Schließen Sie den USB-Stecker Typ A an den Anschluss Typ A am PC an.



#### Batterie

Die Batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Es sind vier Ni-MH-Batterien des Typs AA oder Alkali-Batterien erforderlich. Wenn Sie Ni-MH-Batterien verwenden, laden Sie diese vor Gebrauch bitte vollständig auf.





## Bedienung

## Tastenfeld

Das Instrument wird über ein Tastenfeld gesteuert. Die Funktionen sind wie folgt:



TASTE	FUNKTION
POWER (EIN/AUS)	Ein-/Ausschalten
START/STOPP	Probenahme starten oder stoppen
UNIT	°C/°F
DISPLAY	Display umschalten
HELLIGKEIT	Hintergrundbeleuchtung regeln
NACH OBEN/NACH UNTEN/NACH LINKS/NACH RECHTS	Cursor bewegen oder Werte ändern
ОК	Vorgang ausführen

Verwenden Sie die Tasten **NACH OBEN** und **NACH UNTEN**, um ein Menü oder eine Menüoption zu markieren. Verwenden Sie die Tasten **NACH LINKS** und **NACH RECHTS**, um ein Unterelement aufzurufen oder das Unterelement zu verlassen.

Verwenden Sie die Tasten **NACH OBEN** und **NACH UNTEN**, um Vorgänge wie das Erhöhen eines Werts durchzuführen.

Verwenden Sie die Tasten **NACH LINKS** und **NACH RECHTS**, um sich nach links und nach rechts zu bewegen.

### **Ein-/Ausschalten**

Drücken Sie die Taste POWER (EIN/AUS), um das Instrument einzuschalten.

Halten Sie die Taste **POWER (EIN/AUS)** mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Die Meldung "**Power off...**" wird unten auf dem aktuellen Bildschirm angezeigt. Halten Sie sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um das Instrument auszuschalten.



## Eingangsbildschirm

Wenn das Instrument eingeschaltet wird, wird ein Eingangsbildschirm mit dem Firmenlogo, der Modellnummer, der Seriennummer und der Firmware-Versionsnummer (siehe unten) drei Sekunden lang angezeigt.



#### Eingangsbildschirm

Wenn das Instrument zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Uhreinstellungsbildschirm angezeigt.





Uhreinstellungs bildschirm



## Standardbildschirm

Danach wird ein Standardbildschirm angezeigt, der angibt, dass das Instrument betriebsbereit ist.

<u> </u>	27.2°C	51.3%	10:0	)5
Size	Σ	Δ	00:00	
0.3	0	0	UNIT CN	Π
0.5	0	0	MODE AU	то
0.7	0	0	LOC. 01	/01
1.0	0	0	INT 01	:00
2.0	0	0	CYC 00	/01
5.0	0	0	REC 00	000
	UU :	Stopped	START	
	Stand	lardbildschirr	n	

Die Teile des Standardbildschirms werden im Folgenden erklärt:

[]]	Temperatur
( 🍐 )	Luftfeuchtigkeit
【 💷 】	Energiemodus: Netzstrom/Batterie
【10:05】	Aktuelle Uhrzeit (Stunden und Minuten)
[∑]	Kumulative Zahl – die Anzahl aller Partikel, die gleich oder größer als die ausgewählte Partikelgröße sind
	Differenzielle Zahl - die Anzahl der Partikel zwischen der ausgewählten Größe und der nächsten Größer
【0.3um】	Partikelgröße für jeden der sechs Kanäle
【00:00】	Probenahmezeit (1 Sek 99 Min. 59 Sek.)/Verzögerungszeit (00:05 - 23:59:59)
[MOD]	Messmodus (ISO/Manuell/Auto/Konzentration/Piepton), Schalter unter Hauptmenü
[SAMP]	Probenahmezeitintervall (1 Sek 99 Min. 59 Sek.)
(INT)	Probenahmezeitintervall (1 Sek 99 Min. 59 Sek.)
【LOC.】	Standortnummer
【UNIT】	Einheit, drücken Sie die Taste <b>NACH OBEN/NACH UNTEN</b> , um zwischen CNT (Zahl),CF (Kubikfuß), M3 (Kubikmeter) und L (Liter umzuschalten)
【CYC】	Zykluszahl (1~9999)
【REC】	Aktuelle Anzahl der Datensätze (Max. 10.000)
【MENU】	Wenn dies markiert ist, können Sie <b>OK</b> drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen
[Stopped]	Betriebsstatus (Warten/Probenahme/Halten/Gestoppt)
[START]	Wenn START/STOP (START/STOPP) markiert ist, können Sie OK drücken, um die

probenahme zu starten/zu stoppen



### Main Menu (Hauptmenü)

Verwenden Sie die Taste **NACH OBEN/NACH UNTEN**, um zwischen den Elementen zu navigieren, die Taste **OK/NACH RECHTS**, um zu einem Unterelement zu gelangen, und die Taste **NACH LINKS**, um zum übergeordneten Verzeichnis zurückzukehren.

Untermenüs, die vom Hauptmenü aus aufgerufen werden können:

Untermenü	Beschreibung
sample (probe)	Stellen Sie den Messmodus ein, wählen Sie Ort, Probenahmezeit, Intervallzeit, Zykluszahl und Partikeleinheit.
data (daten)	Wählen Sie zwischen der Anzeige und der Übertragung von Daten.
system	Schalten Sie Sensoren ein/aus, stellen Sie die Displayhelligkeit, Uhr und Sicherheitsoptionen ein.
user (benutzer)	Stellen Sie Alarm, Tastenton, Batterie und Verzögerungszeit ein

Die einzelnen Untermenüs werden in den folgenden Teilen dieses Kapitels beschrieben.

#### Probeneinstellungen



Bildschirm Probenmenü

Verwenden Sie die Taste **NACH OBEN/NACH UNTEN**, um zwischen den Elementen zu navigieren, und die Taste **OK/NACH RECHTS**, um zu einem Unterelement zu gelangen. Verwenden Sie die Taste **NACH OBEN/NACH UNTEN/NACH LINKS/NACH RECHTS** zum Einstellen oder Auswählen und drücken Sie **OK**, um die Einstellung abzuschließen und zu beenden. Drücken Sie die Taste **NACH LINKS**, um zum übergeordneten Verzeichnis zurückzukehren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen der Untermenüs und die verfügbaren Parameter.

Element	Beschreibung		
MODE (MODUS)	Auto, Manual (Manuell), ISO, GMP, Beep (Piepton), Conc (Concentration) (Konzentration) * Automatischer Modus: Proben-/Intervall-/Zykluseinstellungen werden angewandt. * Manueller Modus: Drücken Sie FINISH, um die Probenahme zu beenden. Proben-/Intervall- /Zykluseinstellungen werden nicht angewandt. * ISO-Modus: Proben-/Intervall-/Zykluseinstellungen werden angewandt. * GMP-Modus: Proben-/Intervall-/Zykluseinstellungen werden angewandt. * Piepton-Modus: Ein Piepton ertönt, wenn die Anzahl der Partikel den Grenzwert erreicht. * Konzentrationsmodus: Die Ergebnisse werden alle 6 Sekunden aktualisiert.		
LOCATION (STANDORT)	Bereich 0 - 999		
SAMPLE (PROBE)	Bereich 1 Sek 99 Min. 59 Sek. (nicht größer als die Intervallzeit)		
INTERVAL (INTERVALL)	Bereich 1 Sek 99 Min. 59 Sek. (nicht kleiner als die Probenahmezeit)		



Element	Beschreibung
CYCLE (ZYKLUS)	Bereich (1~9999) Mal
UNIT (EINHEIT)	CNT (Zahl), /cf (Kubikfuß), /m3 (Kubikmeter), /L (Liter)

### Dateneinstellungen

Auf dem Datenverarbeitungsbildschirm werden die Probendaten im Instrument gespeichert. Sie können außerdem über ein USB-Kabel zum Computer übertragen werden.

#### Show Data Record (Datensatz anzeigen)

Drücken Sie die Taste **OK**, um zum sekundären Bildschirm zu gelangen, auf dem Sie auf Datensätze nach Indexnummer verweisen können.



#### Datenverarbeitung

Wenn "Show Data Record" ausgewählt wird und der Datenmodus ISO ist, werden die Ergebnisse der Probenahme angezeigt.



Datensatzanzeigen

Beispiel:

Wenn Datennr. 00001 ausgewählt ist, wird Folgendes angezeigt (in diesem Beispiel beträgt die Gesamtzahl der Proben 4):



ISO	00001/	00004	U	nit:/M3
Size	Cumul		Diff	Envi
0.3	1.278E+08	1.045E	+08	26.5 °C
0.5	23293592	21323	030	50.6 %
1.0	1970562	1790	457	
2.5	180105	88	287	
3.0	91818	918	318	
10.0	0		0	
LOCATION	1/4	CYCLE:	1/1	
START: 2	2011/07/18 01:	46:28	01.00	
		F	ress ·UN	IT- to return

Verwenden Sie die Tasten **NACH OBEN/NACH LINKS** und **NACH UNTEN/NACH RECHTS**, um durch die Datensätze zu blättern, und die Taste **UNIT**, um zum Auswahlbildschirm für die Datensätze zurückzugehen. In diesem Beispiel ist Datennr. 0004 die letzte Probe aufeinander folgender Probenahmen im ISO-Modus. Unten rechts auf dem Bildschirm wird "**CAL**" (Berechnung) angezeigt. "**CAL**" (Berechnung) wird nur beim letzten Probenahmeergebnis aufeinander folgender ISO-Probenahmen angezeigt.

ISO	00001/0	00004	U	nit:/M3
Size	Cumul		Diff	Envi
0.3	1.278E+08	1.045E	+08	26.5 °C
0.5	23293592	21323	3030	50.6 %
1.0	1970562	1790	457	
2.5	180105	88	287	
3.0	91818	91	818	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
10.0	0		0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOCATION SAMPLE: START:	N: 4/4 01:00 2011/07/18 01:4	CYCLE: INTERVAL: 16:28	1/1 01:00	
OK to C/	AL	F	Press ·UN	IT · to return

Wählen Sie "CAL", um zur Ergebnisbildschirm für die ISO-Berechnung zu gehen.

ISO	0000	1/00004	Unit:/M3
Size	AVG	SD	UCL
0.3	1.299E+08	1850869	1.330E+08
0.5	23702066	449483	24454642
1.0	1970562	60035	2071079
2.5	193054	38739	257915
3.0	77692	21481	113659
10.0	0	0	0
CLASS: ROOM A	9 AREA: 1 M2 ON: 4/4	ROOM STATUS: AIR FLOW:	Operating Unidirect
		Press	·UNIT· to return

Dieser Bildschirm zeigt das arithmetische Mittel, die Standardabweichung und UCL. Drücken Sie bei Anzeige dieser Berechnungsergebnisse "**NACH OBEN**" oder "**NACH UNTEN**", um verschiedene Kanalgrößen-Berechnungsergebnisse anzuzeigen. Drücken Sie "**UNIT**", um zum Bildschirm "Show Data Record" zurückzukehren.

#### Hinweis

Wenn sich mehr als 9900 Datensätze im Pufferspeicher befinden, zählt das Instrument weiter und speichert Daten, jedoch erscheint die Zahl der angezeigten Datensätze auf dem Standardbildschirm rot und der Summer piept als Warnung. Wenn der Pufferspeicher mit den maximal möglichen 10000 Datensätzen gefüllt ist, zählt das Instrument weiter, die Daten werden jedoch nicht gespeichert. Der



Benutzer muss sich die Daten notieren und den Pufferspeicher löschen (laden Sie nötigenfalls die Daten auf den PC zum Speichern herunter, bevor Sie die Daten vom Instrument löschen).

#### Transmit Data Record (Datensatz übertragen)

Das Herunterladen der Daten zum PC kann im folgenden Bildschirm durchgeführt werden. Schließen Sie das Instrument mit dem USB-Kabel an den PC an. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter **Behandlung der Daten**.

	TRANSMIT RECORD
sample	Already connected to PC.
data	
system	
user	[ LEFT ] to cancel and return

## System Settings (Systemeinstellung)

SYSTEM SETTING						
sample	SENSOR					
data	DISPLAY					
system	CLOCK					
, user	SECURITY					
user						

Verwenden Sie die Taste **NACH OBEN/NACH UNTEN**, um zwischen den Elementen zu navigieren, und die Taste **OK/NACH RECHTS**, um zu einem Unterelement zu gelangen.

Verwenden Sie die Taste **NACH OBEN/NACH UNTEN/NACH LINKS/NACH RECHTS** zum Einstellen oder Auswählen und drücken Sie **OK**, um die Einstellung abzuschließen und zu beenden.

Drücken Sie die Taste NACH LINKS, um zum übergeordneten Verzeichnis zurückzukehren.

Element	Beschreibung
SENSOR (Optional)	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Temperatureinheit (°F/°C)
DISPLAY	Anzeige (hell, normal, dunkel), Bildschirm ausschalten (aus/10 Sek./30 Sek./1 Min.)
CLOCK (UHR)	Datum (Jahr, Monat, Tag), Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden im 24-Stunden- Format)
SECURITY (SICHERHEIT)	Einschalten und Menüeinstellungen (4 bis 10 Ziffern)



## User Settings (Benutzereinstellungen)

Alarm, Tastenton, Batteriemodus und Verzögerungszeit können auf diesem Bildschirm eingestellt werden.



Element	Beschreibung
ALARM SETTING	Stellen Sie Alarmgrenze für Kanal 1 - 6 ein.
SOUND	Tastenton (Ein/Aus), Piepton (Kurz/Lang)
OTHER (SONSTIGES)	Wählen Sie Batteriemodus (Ni-MH/Alkali), Verzögerungszeit (Zeitraum vom Starten der Pumpe bis zum Beginn der Probenahme: 5 Sek 23 Std. 59 Min. 59 Sek.).

#### Probenahme

Hinweis: Hinweis: Drücken Sie bei der Probenahme die Taste NACH OBEN/NACH UNTEN, um die Einheit umzuwandeln (CNT/CF/M3/L).

•	Αυτο	(Autom	natis	cher) Modı	JS					VER	ZÖGERUN	GSZEIT	
	1	27.2°C	6	51.3%		12:00		<u> </u>	27.2°C	Ó	51.3%		12:00
	Size	Σ		Δ	00:	00		Size	Σ		Δ	00	:05
	0.3		0	0	UNIT	CNT		0.3		0	0	UNIT	CNT
	0.5		0	0	MODE	AUTO		0.5		0	0	MODE	AUTO
	1.0		0	0	LOC.	01/01	START	1.0		0	0	LOC.	01/01
	3.0		0	0	SAMP	01:00	~~~	3.0		0	0	SAMP	01:00
	5.0		0	0	CYC	00/02		5.0		0	0	CYC	00/02
	10.0		0	0	REC	00000		10.0		0	0	REC	00000
		NU D	S	Stopped	ST	ART					Waiting	୍ଟ	TOP )

## 





	PROBE	NNAHMEZE	EIT						
4	27.2°C	51.3%		12:00					
Size	Σ	Δ	00:	:16	Vorsicht: Wenn die				
0.3	82622	75520	UNIT	CNT	Intervallzeit und				
0.5	7102	6455	MODE	AUTO	Probenahmezeit länger als				
1.0	647	618	SAMP	01:00	15 Sek. ist, stoppt die Pumpe nach ieder				
3.0	29	29	INT	01:10	Probenahme und startet				
5.0	0	0	CYC	01/02	vor der nächsten				
10.0	0	0	REC	00000	Probenanme neu.				
	S	ampling	ST	OP					
		HALTEZEI	т		Die Daten werden nach jeder				
				J	Probenahme automatisch				
4	27.2°C	51.3%		12:11	gespeichert. Bei Drücken von "STOP" (STOPP) wird die				
Size	Σ	Δ	00	:03	Probenahme gestoppt. Dies gilt				
0.3	47333	43469	UNIT	CNT	Jedoch nicht wanrend des Zeitraums " <b>Waiting</b> " ( <b>Warten</b> ).				
0.5	3864	3479	MODE	AUTO					
1.0	385	359	LOC.	01/01	Interval time (Intervallzeit)				
3.0	26	26	INT	01:10					
5.0	0	0	CYC	01/02					
10.0	0	0	REC	00001	Sampling time (Probenahmezeit)				
	H	lolding	ST	OP					
					Π				
					$\downarrow$				
4	27.2°C 🍐	51.3%		12:06					
Size	Σ	Δ	00	:00					
0.3	57333	53369	UNIT	CNT	Die Deckerschurz				
0.5	3964	3569	MODE	AUTO	stoppt automatisch.				
1.0	395	368	LOC.	01/01	sobald alle Zyklen				
3.0	27	27	INT	01:10	beendet sind.				
5.0	0	0	CYC	00/02					
10.0	0	0	REC	00002					
MEN	NU S	topped	ST	ART					



#### • Manual (Manueller) Modus

Drücken Sie START/OK zum Starten der Probenahme.





Stopp und Daten werden automatisch gespeichert.

#### ISO-Modus

ISO-Moduseinstellungen:

	SAMPLE MENU						
sample	MODE 🕨	{ ISO }					
data	LOCATION	001					
uata	SAMPLE	01:00					
system	INTERVAL	01:00					
user	CYCLE	0001					
	UNIT	CNT					



	SAMPLE MENU						
sample	MODE	F	ISO				
	LOCATION		001				
data	SAMPLE		01:00				
system	INTERVAL		01:00				
user	CYCLE		0001				
user	UNIT	H	CNT				
·RIGHT·FOR DETA							

Drücken Sie NACH RECHTS, um zum Parmetereinstellungsbildschirm zu gehen:

	ISO 14644-1			
sample	CLASS 🕨 🕨	F	5	; }
data	ROOM STATUS	H	At-R	lest
uala	AIR FLOW		Non	-Uni
system	SIZE		0.	3 }
user	ROOM AREA		0100	M2
	MIN SAMPLE TIME: MIN LOC: 010	MI	01 : 00 N CYC:	001

Parameter	Optionen
(ISO) CLASS (KLASSE)	5, 6, 7, 8, 9
ROOM STATUS (RAUMSTATUS)	As-Built (Wie erstellt), At-Rest (In Ruhe), In operation (In Betrieb)
AIR FLOW (LUFTSTROM)	Unidirectional (Unidirektional), Non-Uni (Nicht-unidirektional) (Die Auswahl beeinflusst die Probenahmeergebnisse nicht.)
SIZE (GRÖSSE)	Wählen Sie die Partikelgröße.
ROOM AREA (RAUMBEREICH)	1-10000 m²(ft2)

Auf Basis der obigen Eingabe berechnet der Partikelzähler MIN SAMPLE TIME (MIN. PROBENZEIT), MIN LOC (Mindestprobenahmeorte), MIN CYC (Mindestzyklus) automatisch und zeigt die Werte an. Die MIN SAMPLE TIME (MIN. PROBENZEIT) kann nicht kleiner als 1 Minute sein. Vorsicht: In diesem Modus ist nur die Einheit **m3** oder **cf** verfügbar.

1	27.2°C 🍐	51.3%	<b>III</b> 13:27		4	27.2°C	51.3%		13:27
Size	Σ	Δ	00:00		Size	Σ	Δ	00:	05
0.3	0	0	UNIT /M3		0.3	0	0	UNIT	/M3
0.5	0	0	MODE ISO	START	0.5	0	0	MODE	ISO
1.0	0	0	LOC. 00/31	$ \rightarrow $	1.0	0	0	LOC.	00/31
3.0	0	0	SAMP 01:00		3.0	0	0	SAMP	01:00
5.0	0	0	CYC 00/01		5.0	0	0	CYC	00/01
10.0	0	0	REC 00003		10.0	0	0	REC	00003
MEN	U St	topped	START			0	Waiting	SI	ЮР

Airy Technology

#### PROBENAHME TIME

-	27.2°C	51.3%	13:27
Size	Σ	Δ	00:08
0.3	76938616	71338486	UNIT /M3
0.5	5600130	4918163	MODE ISO
1.0	681967	617616	LOC. 00/31
3.0	64351	64351	SAMP 01:00
5.0	0	0	CYC 01/01
10.0	0	0	REC 00003
		Sampling	STOP

Der ISO-Messvorgang wird als **AUTO-Modus** ausgeführt. Siehe obige Anleitung.

Drükcken Sie "FINISH" (FERTIGS TELLEN), um diese Messung zu beenden. Die Berechnung und der Betrieb erfolgt auf der ISO-Ergebnisoberfläche.

FINISH (FERTIGSTELLEN)

4	27.2°C	51.3%	13:27
Size	Σ	Δ	00:00
0.3	77988616	72181486	UNIT /M3
0.5	5807130	5107863	MODE ISO
1.0	699267	629916	LOC. 01/31
3.0	69351	69351	SAMP 01:00
5.0	0	0	CYC 00/01
10.0	0	0	REC 00004
FINE	BH	Stopped	NEXT

Drücken Sie nach Beendigung der aktuellen Probenahme "**NEXT**" (**WEITER**), um die nächste Probenahme zu starten.

Hinweis:		Unit:/m3	31	Location 2/	ISO
UCL-Ergebnisse werden nur	<	UCL<	SD	AVG	Size
berechnet, wenn		1.330E+08	1850869	1.299E+08	0.3
LOC. (Ort)		24454642	449483	23702066	0.5
9 liegt.		2071079	60035	1970562	1.0
		257915	38739	193054	3.0
		0	0	0	5.0
		0	0	0	10.0
		OK to return		01:00	Sample:



### • GMP-Modus

GMP-Moduseinstellungen:

	SAMPLE MENU		
sample	MODE 🕨 🕨	ł	GMP
data	LOCATION		001
data	SAMPLE		01:00
system	INTERVAL		01:00
user	CYCLE		0001
	UNIT		CNT
	SAMPLE MENU		
sample	MODE	F	GMP
dete	LOCATION		001
data	SAMPLE		01:00
system	INTERVAL		01:00
user	CYCLE		0001
user	CYCLE UNIT		0001 CNT

Drücken Sie NACH RECHTS, um zum Parmetereinstellungsbildschirm zu gehen:

	EC GMP	
sample	CLASS 🕨 🕨	{ A }
data	ROOM STATUS	At-Rest
uala	AIR FLOW	Non-Uni
system	SIZE	5.0
user	ROOM AREA	0001 <u>M2</u>
	MIN SAMPLE TIME: MIN LOC: 010	01 : 00 MIN CYC: 001
user	ROOM AREA MIN SAMPLE TIME: MIN LOC: 010	0001 M2 01:00 MIN CYC: 001

Parameter	Optionen
(GMP) CLASS (KLASSE)	A, B, C, D
ROOM STATUS (RAUMSTATUS)	At-Rest (In Ruhe), In operation (In Betrieb)
AIR FLOW (LUFTSTROM)	Unidirectional (Unidirektional), Non-Uni (Nicht-unidirektional) (Die Auswahl beeinflusst die Probenahmeergebnisse nicht.)
ROOM AREA (RAUMBEREICH)	$1-10000 \text{ m}^2(\text{ft}^2)$

Auf Basis der obigen Eingabe berechnet der Partikelzähler MIN SAMPLE TIME (MIN. PROBENZEIT), MIN LOC (Mindestprobenahmeorte), MIN CYC (Mindestzyklus) automatisch und zeigt die Werte an. Die MIN SAMPLE TIME kann nicht kleiner als 1 Minute sein.



	Ł	27.2°C	6	51.3%		13:27		- 4	27.2°C	51.3%		13:27
5	Size	Σ		Δ	00	:00		Size	Σ	Δ	00:	05
	0.3		0	0	UNIT	/M3	STADT	0.3	0	0	UNIT	/M3
	0.5		0	0	MODE	GMP		0.5	0	0	MODE	GMP
	1.0		0	0	LOC.	00/31		1.0	0	0	LOC.	00/31
;	3.0		0	0	SAMP	01:00		3.0	0	0	INT	01:00
:	5.0		0	0	СУС	00/01		5.0	0	0	CYC	00/01
1	0.0		0	0	REC	00003		10.0	0	0	REC	00003
	MEN	UD III	St	opped	S	ART				Waiting	S	ΓΟΡ

Vorsicht: In diesem Modus ist nur die Einheit m3 oder cf verfügbar.

	Ĺ	PROBE	CNAHME
1	27.2°C	51.3%	13:27
Size	Σ	Δ	80:00
0.3	76938616	71338486	UNIT /M3
0.5	5600130	4918163	MODE GMP
1.0	681967	617616	LOC. 00/31
3.0	64351	64351	INT 01:00
5.0	0	0	CYC 01/01
10.0	0	0	REC 00003
	:	Sampling	STOP

Der GMP-Messvorgang wird als **AUTO-Modus** ausgeführt. Siehe obige Anleitung.

Drücken Sie " **FINISH**, um diese Messung zu beenden. Die Berechnung und der Betrieb erfolgt auf der GMP-Ergebnisoberfläche.

FINISH (FERTIGSTELLEN)

	- 🕹 - 1	27.2°C	51.3%		13:27
	Size	Σ	Δ	00:	00
	0.3	77988616	72181486	UNIT	/M3
	0.5	5807130	5107863	MODE	GMP
	1.0	699267	629916	LOC.	01/31
	3.0	69351	69351	INT	01:00
	5.0	0	0	CYC	00/01
	10.0	0	0	REC	00004
;	FINK	BH	Stopped		XT

Drücken Sie nach Beendigung der aktuellen Probenahme "**NEXT**"(**WEITER**), um die nächste Probenahme zu starten.



GMP	Location 2	/ 31	Unit:/m3	Himuraia
Size 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0	AVG 1.299E+08 23702066 1970562 193054 0 0	SD 1850869 449483 60035 38739 0 0	UCL 1.330E+08 24454642 2071079 257915 0 0	Hinweis: UCL-Ergebnisse werden nur berechnet, wenn LOC. (Ort) zwischen 2 und 9 liegt.
Sample:	01:00		OK to return	

#### • Beep (PIEPTON)-Modus

<u> </u>	27.2°C	51.3%		13:27
Size	Σ	Δ	00:	00
0.3	0	0	UNIT	CNT
0.5	0	0	MODE	BEEP
1.0	0	0	LOC.	01/01
2.5	0	0	SAMP	01:00
3.0	0	0	CYC	00/01
10.0	0	0	REC	00036
MENU Stopped			ST	ART

In diesem Modus gibt der P611 einen Piepton gemäß den Alarmeinstellungen des jeweiligen Kanals ab. Die Zahl für die Alarmeinstellung kann nur bei ∑ kumulativer Zahl (CNT) eingestellt werden. Wenn keiner der Kanäle ausgewählt ist, wird die Einstellung für CH 1 aktiviert. (Es piept, wenn die Alarmeinstellung CH 1 erreicht wird.) Falls mehrere Kanäle ausgewählt sind, piept es, wenn einer der ausgewählten Kanäle die Alarmeinstellung erreicht. Die Mindestprobenahmezeit ist 6 Sekunden. Alle anderen Funktionen sind dieselben wie im automatischen Modus.

	ALARM SETTI	NG		
sample	CH 1	►	$\checkmark$	0000999
	CH 2		$\times$	0000999
data	CH 3		$\times$	0000999
system	CH 4		×	0000999
user	CH 5		$\times$	0000099
	CH 6		×	0000009

Der Alarmpiepton kann als Kurz (Piepton jede Sekunde) oder Lang (Piepton alle 4 Sekunden) eingestellt werden.





Die Alarmeinstellung kann für jeden Kanal eingestellt werden. Wenn die Anzahl der Partikel die Alarmstufe erreicht, werden neben dem Piepton die kumulativen Zahlen ( $\Sigma$ ) rot.

<u> </u>	27.2°C	51.3%	13:27
Size	Σ	$\triangle$	00:38
0.3	22829	18587	UNIT CNT
0.5	4242	3647	MODE BEEP
1.0	595	531	LOC. 01/01
2.5	64	42	INT 01:00
3.0	22	22	CYC 00/01
10.0	0	0	REC 00026
Sampling			STOP

CONC (concentration) (Konzentrationsmodus)

<u> </u>	27.2°C	51.3%		13:27
Size	Σ	Δ	00:	00
0.3	0	0	UNIT	/M3
0.5	0	0	MODE	CONC
1.0	0	0	LOC.	01/01
2.5	0	0	INT	00:06
3.0	0	0	СУС	0000
10.0	0	0	REC	00006
MEN	MENU Stopped START			ART

In diesem Modus akkumuliert und aktualisiert der P611 die Konzentrationsdaten alle 6 Sekunden. Das Ergebnis wird in /CF, /M3 oder /L angezeigt. Sobald die Probenahme gestartet ist, wird sie nicht mehr automatisch gestoppt. Bitte drücken Sie **STOP (STOPP)**, um die Probenahme zu beenden. Die Daten werden alle 6 Sekunden aufgezeichnet.

## Behandlung der Daten

Das Modell P611 ist mit einem USB-kompatiblen Kabel für die Kommunikation mit einem PC ausgestattet. Schließen Sie das Kabel an den Anschluss an der rechten Seite des Instruments wie dargestellt an. (Wenn das Instrument nicht an den PC angeschlossen ist, wird "**Waiting for the computer to connect now!**" (Warten auf Verbindung mit dem Computer!) angezeigt)





## Softwareinstallation

Die Airy P611-Software (Dienstprogramm zur Datenübertragung) wird als CD mit Software und USB-Treibern für den Partikelzähler mitgeliefert.

Hinweis: Die Software ist mit den Betriebssystemen Windows XP(SP2), Windows Vista und Windows7 (32-Bit) OS kompatibel.

Die Installation besteht aus zwei Teilen:

- Installation der Airy P611-Software.
- Installation des benutzerspezifischen USB-Geräts.

### Herunterladen von Daten

Schließen Sie das Instrument mit einem USB-Kabel an den PC an.

Gehen Sie zu [data] (Daten) -> [Transmit Record] (Datensatz übertragen).

Doppelklicken Sie auf das Symbol [Airy HLPC Software]. Der Hauptanwendungsbildschirm wird angezeigt.

Aig - Airy	HLPC Software		10.0				ABER	-	-		- 0 X
<u>F</u> ile <u>S</u> ele	ect <u>V</u> iew <u>H</u> elp										
201	1 A 📽 🚳 🖽	?									
Record	Date & Time	🔻 Mode	Location	Cycle	Interval Time	Sampling Time	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
L											
•											4

### Read Data (Daten lesen)

【Read records】(Datensätze lesen)

Klicken Sie auf **Read Records** (Datensätze lesen). Das Herunterladen aller Daten dauert einen Augenblick, je nach Anzahl der Proben, die im Instrument gespeichert sind. Nach Abschluss wird der Hauptanwendungsbildschirm wie folgt angezeigt:



Klicken Sie auf Read Records 🖳 (Datensätze lesen)

		I Mode	Location	Orda	Intenal Time	Compling Time	T	Ch1		Ch2	_	Ch2		Cha		Ch5
	6/26 13*	REED	1/1	1/2	00:00:05	00:00:05		20000		8000		800		100		60
0002 2011/0	6/26 13	REEP	1/1	2/2	00:00:05	00:00:05		20000	+	8000		800	+	100	+	60
0003 2011/0	6/26 13:	ISO	1/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
0004 2011/0	6/26 13:	ISO	1/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	25426
0005 2011/0	6/26 13:	ISO	2/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	25426
0006 2011/0	6/26 13:	ISO	2/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	25426
0007 2011/0	6/26 13:	ISO	3/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	25426
0008 2011/0	6/26 13:	ISO ISO	3/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	25426

【View data info. 】 (Dateninformationen anzeigen)

Klicken Sie auf **View data info**. (Dateninformationen anzeigen). Dann wird das Dateneinstellungsfenster wie folgt angezeigt:

Klicken Sie aut	f View o	data in	fo.		Info den	rm Da	ation	sfenste etails	r mit			
					7		$\square$					
🧋 - Airy HLPC Software	1000		-			/	ALMERC .	-	and the second	-	Le	- 0 X
<u>F</u> ile <u>S</u> elect <u>V</u> iew <u>H</u> elp												
🕹 📲 📕 🖌 📽 🎒 🗔	?											
Record Date & Time	🔻 Mode	Location	Cycle	Interval Time	Sampling Time	(	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4		Ch5 ^
# 0001 2011/06/26 13:	BEEP	1/1	1/2	00:00:05	00:00:05	1	20000	8000	\$ 800	1	100 !	60
# 0002 2011/06/26 13:	BEEP	1/1	212	00-00-0E	00.00.05	*	20000				100	60
# 0003 2011/06/26 13:	ISO	1/3	Data Info.	Record : 1/2224	10.000		and the	1 (1996)	<ul> <li>Interaction</li> </ul>	1.1.10	- 1	254266
# 0004 2011/06/26 13:	ISO	1/3	Instrum	ent Info.	Particle Sizes	-						254266
# 0005 2011/06/26 13:	ISO	2/3			_ CH1:	CH2	2: CH	3: CH4:	CH5:	CH6 :	1	254266
# 0006 2011/06/26 13:	ISO	2/3		Model: P611	0.3um	0.5u	m 0.7	um 2.0um	3.0um	5.0um	1	254266
# 0007 2011/06/26 13:	ISO	3/3			Alarm limit							254266
# 0008 2011/06/26 13:	ISO ISO	3/3	Serial N	umber : 0310301	- CH1:	CH2	2 : CH	3: CH4:	CH5 :	CH6 :		254266
				1	6666	666	5 6	5 19	9	5		
			-ISO 146	44-1				Units			_	
			Clea	n Level :	Room Area :			Samplin	ng Unit : CNT	1		
			Min. Lo	cations :	Room Status :			Tempe	rature : C	1		
			Min.	Cycles :	Air Flow :			Relative H	umidity : RH%	CLOSE		
									000		-	
						-						

#### Save Data (Daten speichern)

[Save all records] (Alle Datensätze speichern)

Nach dem Herunterladen der Daten zum PC sind alle anderen Funktionen deaktiviert. Wenn Sie alle Datensätze speichern möchten, klicken Sie auf **Save All** (Alle speichern). Sie können das Dateiverzeichnis auswählen und sich für einen Dateinamen entscheiden.



- Airy HLPC Software	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-				AMER		Statistics.	1	-	-		-	
ile <u>S</u> elect <u>V</u> iew <u>H</u> elp						_		_			-	-		_	
2 🗑 🖷 🖌 📽 🎒 ⊡	?														
Record Date & Time	🔻 Mode	Location	Cycle	Interval Time	Sampling Time		Ch1		Ch2		Ch3		Ch4	1	Ch5
# 0001 2011/06/26 13:	BEEP	1/1	1/2	00:00:05	00:00:05	1	20000	t	8000	1	800	1	100	t	60
# 0002 2011/06/26 13:	BEEP	1/1	2/2	00:00:05	00:00:05	1	20000	1	8000	1	800	1	100	1	60
# 0003 2011/06/26 13:	ISO	1/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0004 2011/06/26 13:	ISO	1/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0005 2011/06/26 13:	ISO	2/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0006 2011/06/26 13:	ISO	2/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	t	33902	t	3390214	1	423777	t.	254266
# 0007 2011/06/26 13:	ISO	3/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0008 2011/06/26 13:	🗈 ISO	3/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	£.	254266
# 0009 2011/06/26 13:	ISO	1/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	t	33902	1	3390214	1	423777	t	254266
# 0010 2011/06/26 13:	ISO	1/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0011 2011/06/26 13:	ISO	2/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0012 2011/06/26 13:	ISO	2/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0013 2011/0 <mark>6/26 13:</mark>	ISO	3/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	t.	254266
+ 001/ 2011/06/26 12.	CO 100	2/2	ר/ר	00.00.05	00.00.05		0/755		22002	٠	2200214	۰.	דדדכרא	۰.	254266
		DEED	- <del> </del>	= Record # 0001/22	24										
		BEEP	****Han(	held Particle Coute	r P611*****										
		Serial # :	031030	1 Targ	eted Class :										

Save As		×
Solution → Data Transfer	✓ 4 Search L	Data Transfer 👂
Organize 🔻 New folder		:== 🗸 🔞
Favorites	Date modified	Туре
Desktop No	items match your search.	
Recent Places		
Documents		
Music     Fictures		
Subversion Videos		
		4
File <u>n</u> ame: 20111216124351		•
Save as <u>type</u> : DATA FILE(*.csv)		•
) Hide Folders	Save	Cancel

Klicken Sie zum Speichern der Datei auf **Save** (Speichern). Die Daten werden dann im gewählten Verzeichnis gespeichert.

Um die Übertragung abzubrechen, wählen Sie Cancel (Abbrechen).

Die Daten werden in einem .CSV-Dateiformat gespeichert, das von den meisten Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet werden kann, zum Beispiel Microsoft® Excel®.



[Save selected records] (Ausgewählte Datensätze speichern)

Wenn Sie einen Teil der Datensätze speichern möchten, können Sie die zu speichernden Daten auswählen.

- Airy H	ILPC Software							AMER		Contractory of	-	and the second	-		-	• ×
ile Sele	t View Help						_		_		_		-			
• 🖷 🖪	I A ⊯ ⊕ ⊡	2														
Record	Date & Time	Mode	Location	Cycle	Interval Time	Sampling Time	T	Ch1		Ch2	1	Ch3	0	Ch4	0	Ch5
# 0001	2011/06/26 13:	BEEP	1/1	1/2	00:00:05	00:00:05	1	20000	1	8000	1	800	1	100	t	60
# 0002	2011/06/26 13:	BEEP	1/1	2/2	00:00:05	00:00:05	1	20000	1	8000	1	800	1	100	1	60
# 0003	2011/06/26 13:	ISO	1/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0004	2011/06/26 13:	ISO	1/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0005	2011/06/26 13:	ISO	2/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0006	2011/06/26 13:	ISO	2/3	2/2	00:00:05	00:00:05	t	84755	t	33902	t	3390214	t	423777	t	254266
# 0007	2011/06/26 13:	ISO	3/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0008	2011/06/26 13:	🗄 ISO	3/3	2/2	00:00:05	00:00:05	t	84755	t	33902	t.	3390214	£	423777	£	254266
¢0009	2011/06/26 13:	ISO	1/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
ŧ 0010	2011/06/26 13:	ISO	1/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0011	2011/06/26 13:	ISO	2/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0012	2011/06/26 13:	ISO	2/3	2/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	1	254266
# 0013	2011/06/26 13:	ISO	3/3	1/2	00:00:05	00:00:05	1	84755	1	33902	1	3390214	1	423777	t	254266
+ 0014	2011/06/26 12.	In teo	2/2	2/2	00-00-05	00-00-05	٠	0/755		22002	۰.	2200214	۰.	דדדכרא	۰.	254266
			BEEP	*****Hand	= Record # 0001/22 Iheld Particle Coute	24 ======= r P611*****		1								

Klicken Sie auf Save Selected (Ausgewählte speichern)

Airy HLPC Software
Start Record : 0002
End Record : 0008
OK Cancel

Sie können die Datensatznummer angeben, indem Sie sie im Fenster eingeben. **Hinweis:** Die Startnummer kann nicht größer als die Endnummer sein. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Der angegebene Datenbereich wird gespeichert.

#### Delete Data (Daten löschen)

【Delete records】 (Datensätze löschen)

Dieser Vorgang löscht alle im Gerät gespeicherten Datensätze. Bitte überprüfen Sie noch einmal, bevor Sie Daten löschen. Wenn Sie auf **Delete Records** (Datensätze löschen) klicken, wird das folgende Dialogfeld angezeigt.





Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen) zum Stoppen.



Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen) zum Stoppen.



Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen) zum Stoppen. Klicken Sie auf **OK** zum Löschen der Daten.



#### WARNUNG!

Das Löschen der Daten kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte laden Sie die Daten herunter und speichern Sie sie, bevor Sie sie löschen.



## Print data (Daten drucken)

[Print data] (Daten drucken)

Wählen Sei die benötigen Daten und klicken Sie dann auf "File" -> "Print Preview" (Druckvorschau), um den Vorschaubildschirm zu öffnen. Klicken Sie auf "Print" (Drucken), um den Datenbericht zu drucken,

		_		8
oder	klickon	Sia	auf	_
ouci	KIICKCH	SIC	au	

Arg - Airy HLPC Software						×
Print Next Page Pri	e <u>v</u> Page <u>I</u> wo Page	Zoom <u>I</u> r	n Zoom <u>O</u> ut	<u>C</u> lose		
		== Record # 00 dheld Particle ( 01 T \2 F rection al	008/2224 ======= Couter P611+++++ Fargeted Class : Room Status : Min Samples/Room : :	5 At rest		
	Particle Size : 0.3um Vol Req : 2.830 L Locations S 1 2 3 Max N 84755340.0 StdDev 9 0.0 Min Vol 1.965	c c amples 2 2 fin 84755340.0 5% UCL 84755340.0	Cumulative, Unit : p/m Concen Limit : 666 AvgConcen 84755340.0 84755340.0 84755340.0 Mean 84755340.0	 		8
	Particle Size : 0.5um Vol Req : 2.830 L Locations S 1 2 3 Max M 33902136.0 StdDev 9 0.0 Min Vol 1.965	amples 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6.0 5% UCL 33902136.0	Cumulative, Unit : p/m Concen Limit : 666 AvgConcen 33902136.0 33902136.0 33902136.0 Mean 33902136.0	^3 		
Page 1						



## Kalibrierung

Bitte senden Sie das Gerät einmal im Jahr an Airy Technology oder ein autorisiertes Servicecenter zur Kalibrierung.

## Anleitung für das Aufladen der internen Batterie

Eine wiederaufladbare Batterie für die Uhr befindet sich im Hauptgehäuse. Wenn das Instrument eingeschaltet wird, wird die Batterie automatisch aufgeladen. Wenn das Instrument längere Zeit nicht verwendet wird, wird die Batterie schwächer. In diesem Fall wird der folgende Bildschirm angezeigt, wenn das Instrument eingeschaltet wird.

Um die Batterie vollständig aufzuladen, schließen Sie das Instrument an den Netzadapter an und lassen Sie es mindestens 24 Stunden lang eingeschaltet.

Die obigen Informationen gelten nur für die Uhrbatterie und betreffen nicht die 4 AA-Batterien, mit denen das Instrument betrieben wird. Die Probenahme ist ohne Aufladen der Uhrbatterie möglich und die Probenahmedaten werden im Speicher gespeichert.

Set Date	Set Date
20 <mark>00</mark> /01/01	00:00:00
The battery for the clock is low.	The battery for the clock is low.
Please refer to the Operation Manual.	Please refer to the Operation Manual.
ENTER	ENTER



## ANHANG A Technische Daten

Kanalgrößen	Standard: 0.3/ 0.5/ 0.7/ 1.0/ 2.0/ 5.0μm Standard: 0,3/ 0,5/ 1,0/ 3,0/ 5,0/ 10,0 μm Standard: 0,3/ 0,5/ 0,7/ 1,0/ 2,5/ 5,0 μm Standard: 0,3/ 0,5/ 1,0/ 2,5/ 5,0/ 10,0 μm Optionale: Andere Kombinationen (bitte wenden Sie sich an Airy Technology)
Zählrate	50% bei 0,3 μm; 100% für Partikel > 0,45 μm (gemäß JIS)
Konzentrationsgrenzen	4.000.000 Partikel/ft3 (141 Partikel/cm <sup>3</sup> ) bei 5% Koinzidenzverlust
Lichtquelle	Laserdiode mit langer Lebensdauer
Nullzählrate	<1 Partikel/ 5 Minuten erfüllt (gemäß JIS)
Größenauflösung	<15% bei 0,5 μm(gemäß ISO 21501-4)
Durchflussrate	2,83 l/min (0,1 CFM)
Steuerung der Durchflussrate	Automatische Steuerung
Kalibrierung	NIST-nachweisbar
Probenahmesonde/Schlau ch	Isokinetische Probenahmensonde, Sonde für Schlauch
Probenahmemodi	Manuell, Automatisch, ISO*1, GMP*2, Kumulativ/Differenziell, Zahl/Konzentration
Probenahmezeit	1 Sekunde bis 99 Minuten 59 Sekunden (konfigurierbar)
Probenahmefrequenz	1 bis 9999 Zyklen oder kontinuierlich (konfigurierbar)
Probenausgang	Interner HEPA-Filter
Vakuumquelle	Interne Pumpe
Kommunikationsschnittstel	USB
Datenspeicher	10000 Probendatensätze
Sicherheit	2-stufiger Passwortschutz
Alarm	Zahlen, Schwache Batterie, Durchfluss, Laser
Display	3,5-Zoll-Farb-LCD 320 x 240
Stromversorgung	15 V 1 A (Mini USB TYP B)
Batterie	4 x AA
Batterielebensdauer	Bis zu 4,5 Stunden Dauerbetrieb (LCD-Hintergrundbeleuchtung schwach, mitgelieferte Ni-MH-Batterie)
Umweltsensoren	Optionale Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssonde
Abmessungen (L x B x H)	178 x 90 x 47 mm (ohne isokinetischen Lufteinlass, Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssonde)
Gewicht	480 g (ohne Batterie)
Normen	JISB9921, ISO 21501-4
Garantie	2 Jahr eingeschränkte Garantie
Betriebsbedingungen	5° bis 35° C 20% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerbedingungen	-20° bis 50° C bis 98% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Mitgeliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch auf CD, Kurzanleitung, Netzadapter, Isokinetischer Einlass, Sonde für Schlauch, USB-Kabel, Nullfilter, Software, 4 x AA-Batterien mit Ladegerät, Kalibrierungszertifikat, Tragekoffer
Sonde für Temperatur	und relative Luftfeuchtigkeit (optional)
Temperaturbereich	0,0 bis 50,0 °C
Temperaturgenauigkeit	0.5°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	3,0 bis 98,0% relative Luftfeuchtigkeit
Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit	3%

\*<sup>1</sup> ISO 5-9 bei 0,3 - 5,0 μm außer ISO 5 bei 5,0 μm, \*<sup>2</sup> GMP A-C im Betrieb, A-D im Ruhezustand