Prüfgerät für Photovoltaik-Anlagen





DEUTSCH

WARNUNG

Sie haben das Prüfgerät **GREENTEST FTV 100** erworben und wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Um mit Ihrem Gerät die besten Ergebnisse zu erzielen, bitten wir Sie:

- die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen
- sämtliche Sicherheitshinweise zu beachten.

Bedeutung der Symbole:

<u>کر</u>	Gemäß der europäischen Richtlinie über die Ent- sorgung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten WEEE 2002/96/EG muss das vorliegende Gerät an entsprechende Sammelstellen zurückgegeben werden und darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.		
\triangle	ACHTUNG — GEFAHR! Beachten Sie die Hin- weise in der Bedienungsanleitung! Bei Nicht- beachtung können Gefahren für die Gesundheit oder Schäden am Gerät und/oder an der elektri- schen Anlage entstehen.		
CE	Erfüllt die Sicherheits-Richtlinien der europäi- schen Union.		
	Gerät ist vollkommen geschützt durch doppelte oder verstärkte Isolation.		
•	USB-Anschluss		

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts. Nichtbeachtung kann zu Risiken und Gefahren führen, insbesondere zu elektrischen Schlägen, zu Explosions- oder Brandrisiken.

- ♦ Jeder mit dem Symbol ∠! versehene Hinweis ist besonders zu beachten.
- Jede unsachgemäße Benutzung des Geräts kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzfunktionen führen und Gefahren verursachen.
- Achten Sie bei Ein- oder Ausbau der Batterien oder der Akkumulatoren stets darauf, dass das Gerät zuverlässig ausgeschaltet und vom Stromnetz, vom Ladegerät, sowie von sämtlichen Mess- und Prüfleitungen getrennt ist.
- Die Sicherheit der mit Hilfe dieses Geräts aufgebauten Anlage unterliegt ausschließlich der Verantwortung des Erbauers.
- Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich die geeigneten Kabel, Messleitungen und Zubehörteile, die mit dem Gerät geliefert wurden und die die Norm DIN/IEC 61010-031 (2002) erfüllen. Zubehörteile mit einer geringeren Bemessungsspannung oder Anlagenkategorie als diejenige des Geräts verringern Bemessungsspannung und Anlagenkategorie des Gesamtaufbaus auf ihre jeweiligen Werte.

- Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Kabel, Messleitungen, Gehäuse und Zubehörteile auf einwandfreien Zustand. Kabel oder Zubehörteile mit beschädigter Isolation dürfen nicht benutzt und müssen zur Reparatur gegeben werden.
- Beachten Sie die angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Feuchte, ...).
- Wir empfehlen die Benutzung von Sicherheitseinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen entsprechend den Einsatzbedingungen des Geräts.
- Das vorliegende Gerät kann an Anlagen der Überspannungskategorie IV mit einer Gleichoder Wechselspannung bis 600 V gegenüber Erde (DIN/IEC 61010-1) oder der Überspannungskategorie III mit einer Spannung bis 1000 V gegenüber Erde benutzt werden. Benutzen Sie das Gerät niemals an höheren Spannungen oder Anlagenkategorien als den angegebenen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzladegerät oder Akku-Block. Nur diese Originalteile verfügen über die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen.
- Beachten Sie die Grenzwerte für den Schutz der Geräte und der Zubehörteile. Berühren Sie nie mit den Fingern unbenutzte Anschlussklemmen.

MESSKATEGORIEN

Definition der Messkategorien gemäß DIN/EN 61010-1 :

- **CAT I :** Messungen an Stromkreisen, die keine direkte Verbindung zum Netz haben (Batteriebetrieb), z. B. Geräte der Schutzklasse 3 (Betrieb mit Schutzkleinspannung), batteriebetriebene Geräte, PKW-Elektrik.
- **CAT II :** Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung mittels Stecker mit dem Niederspannungsnetz haben; *z. B. Haushaltsgeräte, tragbare Elektrogeräte.*
- **CAT III :** Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation (stationäre Verbraucher mit nicht steckbarem Anschluss, Verteileranschluss, fest eingebaute Geräte im Verteiler); *z. B. Unterverteilung.*
- **CAT IV :** Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (Zähler, Hauptanschluss, primärer Überstromschutz);

z. B. Zähler, Niederspannungsfreileitung, Hausanschlusskasten

HINWEISE ZUR VORLIEGENDEN ANLEITUNG

- Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung können sich ohne Vorankündigung ändern. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle falsche Angaben.
- Obwohl diese Anleitung mit großer Sorgfalt erstellt wurde, bitte wir Sie, Ihre Anmerkungen, Ihre Probleme bei der Benutzung oder Fragen zum Produkt an uns oder an Ihren Händler zu senden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Benutzungsbedingungen, die technischen Daten, die Software und die Einsatzgrenzen des Geräts voll verstanden haben. Wir haften nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Benutzung oder Bedienung unserer Geräte verursacht werden.
- Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis ist jede ganze oder teilweise Vervielfältigung dieser Anleitung untersagt.
- In dieser Anleitung genannte Bezeichnungen können Warenzeichen, Handelsmarken oder sonstige für ihre Eigentümer urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen sein.

INHALTSVERZEICHNIS

Bedeutung der Symbole: SICHERHEITSHINWEISE MESSKATEGORIEN HINWEISE ZUR VORLIEGENDEN ANLEITUNG.	2 2 3 4 6 6 7
SICHERHEITSHINWEISE MESSKATEGORIEN HINWEISE ZUR VORLIEGENDEN ANLEITUNG	2 3 3 4 6 6 7
MESSKATEGORIEN HINWEISE ZUR VORLIEGENDEN ANLEITUNG	
HINWEISE ZUR VORLIEGENDEN ANLEITUNG	
1. EINLEITUNG	6 7
2. LIEFERUMFANG	7
3. GERÄTEVORSTELLUNG	
4. EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS	8
5. ANZEIGEN AUF DEM BILDSCHIRM	9
6. STROMVERSORGUNG	12
6.1 AKKUBETRIEBSDAUER	12
6.2 LADEN DES AKKUS	12
6.3 NETZANSCHLUSS	12
7. MENÜSTRUKTUR	13
8. BESCHREIBUNG DER MENÜS	16
8.1 BENUTZUNG DER ALFANUMERISCHEN TASTATUR	16
8.2 INSTALLATION	16
8.2.1 Dateneingabe neue Anlage	16
8.2.2 Technische Hinweise zu den Daten	16
8.2.3 Gespeicherte Anlagedaten	17
8.2.4 Anderung der Anlagedaten	17
8.3.1 Messwerterfassung	17
8 3 2 Frfasste Messwerte	17
8.4 FINSTELLUNGEN	
8.5 KONFIGURATION	20
8.6 FERNMESSUNG	20
8.7 LAGE DER MESSPUNKTE AM SOLARPANEL	21
8.8 MESSWERTERFASSUNG	22
8.9 LAGE DER MESSPUNKTE AN EINEM 1-PHASEN-WECHSELRICHTER	23
8.10 MESSWERTERFASSUNG	24
8.11 MESSPUNKTE AN EINER PV-ANLAGE MIT EINEM 1-PHASEN-WECHSELRICHTER 9.12 MESSWEDTEDEASSUNC	
8 13 LAGE DER MESSPLINKTE AN FINEM 3-PHASEN-WECHSELRICHTER	20
8.14 MESSWERTERFASSUNG.	
8.15 MESSPUNKTE AN EINER PV-ANLAGE MIT EINEM 3-PHASEN-WECHSELRICHTER	
8.16 MESSWERTERFASSUNG	30
8.17 MESSUNG EINER PV-ANLAGE IN ZWEI SCHRITTEN	31
8.18 KOMMUNIKATIONS-SCHNITTSTELLE	32
8.18.1 RS232-Schnittstelle - Technische Daten	32
8.18.2 USB-Schnittstelle - Technische Daten	32
0.17 JUT I WARE «UREEN REPURI»	32 27
8.19.2 Beschreibung der Software-Funktionen	32
8.19.2.1 KONFIGURATION	
8.19.2.2 Anschluss des Prüfgeräts an den PC	33

8.19.2.3 8.19.2.4 8.19.2.5	PROTOKOLL	. 34 . 34 . 34
8.19.2.6 <i>8.19.3</i>	ANLAGEN Beispiele für Grafiken in «GREEN REPORT»	. 34 <i>34</i>
9. MESS- U	IND PRÜFBERICHT	35
10. TECHN	ISCHE DATEN DES PRÜFGERÄTS	37
11. TECHN	ISCHE DATEN DER FERNMESSEINHEIT	38
11.1 ANS	CHLUSS DER FERNMESSEINHEIT	39
12. TECHN	ISCHE DATEN BLUETOOTH-VERBINDUNG	40
13. TECHN	ISCHE DATEN KABEL-VERBINDUNG	41
13.1 AUFE FERNMES	BAU DER BLUETOOTH- BZW. KABELVERBINDUNG ZWISCHEN PRÜFGERÄT UND SEINHEIT	41
14. HERST	ELLUNG EINES RS232-VERBINDUNGSKABELS ZUR FERNMESSEINHEIT	42
15. TECHN	ISCHE DATEN PYRANOMETER	42
15. TECHN 15.1 EINL 15.2 FUNI 15.3 AUFS 15.4 TECH	ISCHE DATEN PYRANOMETER EITUNG <tionsprinzip STELLUNG DES PYRANOMETERS INISCHE DATEN PYRANOMETER</tionsprinzip 	42 42 42 43 44
15. TECHN 15.1 EINL 15.2 FUNI 15.3 AUFS 15.4 TECH 16. GARAN	ISCHE DATEN PYRANOMETER EITUNG KTIONSPRINZIP STELLUNG DES PYRANOMETERS INISCHE DATEN PYRANOMETER ITIE	42 42 43 44 44
 15. TECHN 15.1 EINL 15.2 FUNI 15.3 AUFS 15.4 TECH 16. GARAN 17. WARTI 	ISCHE DATEN PYRANOMETER. EITUNG (TIONSPRINZIP. STELLUNG DES PYRANOMETERS INISCHE DATEN PYRANOMETER ITIE	42 42 43 44 44 44 44
 15. TECHN 15.1 EINL 15.2 FUNI 15.3 AUFS 15.4 TECH 16. GARAN 17. WARTU 17.1 REIN 17.2 MESS 17.3 REPA 17.4 REPA 	ISCHE DATEN PYRANOMETER. EITUNG CTIONSPRINZIP STELLUNG DES PYRANOMETERS INISCHE DATEN PYRANOMETER ITIE JNG IIGUNG STECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG ARATUREN ARATUREN AUSSERHALB DER GARANTIEZEIT	42 42 43 44 44 44 45 45 45

1. EINLEITUNG

Das Prüfgerät GREENTEST FTV100 wurde als Mess- und Prüfinstrument für die Einbauer von Photovoltaikanlagen entwickelt, um sie beim Einbau, der Prüfung, der Zertifizierung und der Wartung von solchen Anlagen zu unterstützen.

Eine Photovoltaikanlage besteht aus zwei Teilen:

- Den **photovoltaischen Solarpanels**, die aus einer oder mehreren Reihen von teils in Serie teils parallel geschalteten Solarpanels bestehen und einen von der Sonneneinstrahlung abhängigen Gleichstrom erzeugen.
- Aus einem Wechselrichter oder Inverter, der den von den Solarpanels erzeugten Gleichstrom in einen Wechselstrom mit vorgegebener Spannung und Frequenz umwandelt, der ins Netz eingespeist wird.

Am GREENTEST FTV100 befinden sich drei Eingänge für die Gleichspannungs- (V_{DC}) und die Gleichstrommessung (I_{DC}) für die von bis zu drei verschiedenen Panel-Reihen gelieferten elektrischen DC-Größen. Je nach Auslegung der Anlage kann der Benutzer, einen, zwei oder alle drei Eingänge benutzen.

Im zweiten Teil des Instruments befinden sich drei Eingänge für die vom Wechselrichter gelieferten Wechselspannungen (V_{AC}) und drei Eingänge für die entsprechenden Ströme (I_{AC}), so dass sich eine, zwei oder drei Phasen messen lassen.

Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse für Spannungen und Ströme jeweils phasenrichtig erfolgen, um Fehlmessungen zu vermeiden.

Am GREENTEST FTV100 stehen folgende Messfunktionen zur Verfügung:

- Messung der globalen Sonneneinstrahlung bis zu einem Wert von 2000 W/m² mit einem sog. Pyranometer oder Globalstrahlungssensor
- ◆ Messung der Umgebungstemperatur bis +80 ℃ mit ein em Pt100-Fühler
- ◆ Messung der Solarpanel-Temperatur bis +120 ℃ mit einem zweiten Pt100-Fühler
- Berechnung der gesamten theoretisch verfügbaren Energie
- Messung der Spannung (bis 1000 V_{DC}), des Stroms (mit Strommesszange PAC10-FTV bis 200 A_{DC} oder PAC20-FTV bis 1400 A_{DC}) und daraus Berechnung der von den Panels gelieferten DC-Leistung
- Messung der Spannung (bis 600 V_{AC}), des Stroms (mit Strommesszange MN-FTV bis 200 A_{AC}, oder Typ C107-FTV bis 1000 A_{AC} oder Typ D43-FTV bis 3000 A_{AC}) und daraus Berechnung der vom Wechselrichter gelieferten AC-Leistung
- Berechnung des Wirkungsgrads des Solarpanels als %-Anzeige und mit Bewertung
- Berechnung des Wirkungsgrads der DC/AC-Umwandlung des Wechselrichters als %-Anzeige und mit Bewertung
- Speicherung der Messwerte pro Kunde bzw. pro Anlage.

2. LIEFERUMFANG

Grundausstattung		
Beschreibung	Anz.	
Pyranometer zur Messung der Sonnenein- strahlung + Anschlusskabel	1	
Pt100-Fühler für Umgebungstemperatur	1	
Pt100-Für für Solarpanel-Temperatur	1	

Optionen		
B	eschreibung	
A	C-Strommesszange D43-FTV	
(b	is 3000 A _{AC})	
A	C-Strommesszangen C107-FTV	
(b	is 1000 A _{AC})	
D	C-Strommesszange PAC10-FTV	
(b	is 200 A _{DC})	

AC-Strommesszange MN-FTV	3	
(bis 200 A _{AC})		
DC-Strommesszange PAC10-FTV	1	
(bis 200 A _{DC})		
Messleitungen 3 m lang (rot/schwarz)	4	
Prüfspitzen (rot/schwarz)	4	
Li-Ion-Akku 4,5 Ah	1	
Netzladegerät	1	
USB-Anschlusskabel	1	
Transport-Zubehör	1	
Prüfzeugnis des Instruments	1	
CD-ROM mit:	1	
- Bedienungsanleitung GREENTEST FTV100		
- Green Report V2.5 + Anleitung		
- UpLoader 2.1 + Anleitung		

- Serielle USB-Driver + Anleitung

DC-Strommesszange PAC20-FTV
Fernmesseinheit FTV 100 + 2 RS232
Bluetooth-Kommunikations-Kit
(Sender/Empfänger) Serielles Anschlusskabel 15 m lang, RS232
Steckverbinder male/male
Adapter RS232/USB Krokodilklemmen
Tragetasche Nr. 22

3. GERÄTEVORSTELLUNG



- 1. Eingang 1 : A_{AC}-Strommesszange
- 2. Eingang 2 : A_{AC}-Strommesszange
- 3. Eingang 3 : A_{AC}-Strommesszange
- 4. Eingang 1 : A_{DC}-Strommesszange
- 5. Eingang 2 : A_{DC}-Strommesszange
- 6. Eingang 3 : A_{DC}-Strommesszange 7.
- Eingang 1 : V_{AC}-Spannung
- Eingang 2 : V_{AC}-Spannung 8. 9.
- Eingang 3 : V_{AC}-Spannung 10.
- Eingang 1 : V_{DC}-Spannung Eingang 2 : V_{DC}-Spannung 11.
- Eingang 3 : V_{DC}-Spannung 12.
- Eingang für Umgebungstemperaturfühler 13.
- Eingang Pyranometer (Strahlungssensor) 14.
- 15. Eingang für Solarpanel-Temperaturfühler
- USB-Anschluss (zu einem PC) 16.
- RS232-Anschluss (zur Fernmesseinheit) 17.
- Alphanumerisches Multifunktions-Tastenfeld mit folgenden Tasten: 18.
 - Cursor-Navigationstaste «nach oben»
 - ▼ Cursor-Navigationstaste «nach unten»
 - DEL Löschtaste
 - ESC Escape-Taste (zum Verlassen eines Menüs)
 - ENTER Bestätigungstaste für Auswahl/Eingabe
 - \bigcirc EIN/AUS-Schalter
- Anschluss für Netzladegerät (15 V DC, Stromaufnahme 2 A max.) 19.
- 20. PWR ON / CHARGE FULL (nur bei angeschlossenem Netzladegerät) leuchtet, wenn das Netzladegerät angeschlossen ist und die Akkus vollständig geladen sind.
- 21. BAT Ch (nur bei angeschlossenem Netzladegerät) leuchtet, solange die Akkus nachgeladen werden.

4. EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Mit kurzem Druck (1 sec) auf Taste O wird das Gerät eingeschaltet.

Mit langem Druck (mehr als 3 sec) auf Taste wird das Gerät ausgeschaltet.

HINWEIS: Längeres Betätigen der Taste beim Einschalten kann zu einer Fehlfunktion des Bildschirms führen. Wenn das der Fall ist, halten Sie die Taste 🔟 länger gedrückt zum Ausschalten und drücken Sie die Taste erneut kurz zum Einschalten.

Mit ausreichend geladenen Akkus kann das Gerät für ca. 8 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Bei Anschluss des Netzladegeräts funktioniert das Gerät am Netz und die Akkus werden bei ausgeschaltetem Prüfgerät geladen.

5. ANZEIGEN AUF DEM BILDSCHIRM

Das Prüfgerät GREENTEST FTV100 ist mit einem 5,7" LCD-Bildschirm ausgerüstet, auf dem alle Messwerte sowie die berechneten Leistungswerte und die Wirkungsgrade in Echtzeit angezeigt werden.



- 1. **ANLAGE:** Zeigt die Nummer der ausgewählten Anlage an.
- 2. LEISTUNG [kW]: Zeigt die angegebene Nennleistung der Anlage an (vom Benutzer eingegebener Wert).
- **3. RAD MIN [W/m²]:** Zeigt die für die Leistungsberechnung erforderliche Mindest-Einstrahlungsstärke in W/m² an (siehe MENU EINSTELLUNGEN, § 8.4). Standardwert ist 600 W/m².

4. UMGEBUNGSMESSUNG:

Einstrahlung W/m ² :	Zeigt die vom Pyranometer gemessene Einstrahlung an (dazu muss dieser Sensor an den Panels mit derselben Neigung be- festigt sein - siehe auch die Anleitung für das Pyranometer).
Umgebungstemp. °C :	Zeigt die vom angeschlossenen Pt100-Fühler gemessene Umgebungstemperatur an.
Paneltemp. \mathfrak{C} :	Zeigt die vom angeschlossenen Pt100-Fühler gemessene Temperatur der Solarpanels an.
Temp.Koeff. :	Zeigt den für die Solarpanels eingegebenen Temperatur-Koeffi- zienten an, der die Abhängigkeit der vom Panel abgegebenen Leistung von der Temperatur angibt.
	Der Wert ist konstant 0,85 in einem Temperaturbereich von 0 °C bis NOCT (Normal Operating Cell Temp.), d.h. der für das Panel vom Hersteller angegebenen normalen Betriebstemperatur.

Überschreitet die Paneltemperatur die NOCT, wird der Temperatur-Koeffizient kleiner als 0,85 d.h. der Panelwirkungsgrad wird geringer.

Die Berechnung des Temperaturkoeffizienten hängt ab von den für GAMMA und NOCT eingegebenen Werten (siehe § 8.2.1).

Hinweis: Erscheint bei den Werten für "Umgebungsmessung" die Angabe "---,--" und unten rechts das Wort "LOST" in roter Schrift, ist die Verbindung zwischen dem GREENTEST-Prüfgerät und der Fernmesseinheit unterbrochen. Zur Abhilfe den Batteriezustand in der Fernmesseinheit und die Kabel- bzw. Bluetooth-Verbindung zwischen Prüfgerät und Fernmesseinheit prüfen.

THEORETISCH VERFÜGBARE LEISTUNG [kW]: Vom Benutzer eingegebene Nennleistung 5. der Solarpanels für eine Sonneneinstrahlung von 1000 W/m² (siehe technische Daten des Herstellers des Panels - Eingabe siehe § 8.2.1).

DC-MESSUNGEN: 6.

V1 : DC-Spannung oder "- * -"	I1 : DC-Strom oder -37,9 A (-279,3 A bei Version 1,4 kA)
V2 : DC-Spannung oder "- * -"	I2 : DC-Strom oder -38,1 A (-279,8 A bei Version 1,4 kA)
V3 : DC-Spannung oder "- * -"	I3 : DC-Strom oder -38,9 A (-276,2 A bei Version 1,4 kA)

v3 : DC-Spannung oder

- * - : We lie	 enn dieses Zeichen bei einem DC-Spargt einer der folgenden Fehler vor: Anschluss der Solarpanels defekt DC-Spannung < 10 V_{DC} Polarität der DC-Spannung verkel Anliegen einer AC-Spannung (Anstitution) 	nnungseingang (V1, V2, V3) erscheint, nrt schlussfehler!)	
Zusamme	en mit dem Zeichen "- * -" blinkt rechts	unten das Symbol 🗥 WARNING	
7. 8.	DC-LEISTUNG [kW]: Hier erschein abgegeben wird. AC-MESSUNGEN:	t der Wert der DC-Leistung, die aktuell	vom Solarpanel
	V1 : AC-Spannung oder "- * -"	I1 : AC-Strom (2,0 A bei Version 3 kA)	
	V2 : AC-Spannung oder "- * -"	I2 : AC-Strom (1,0 A bei Version 3 kA)	
	V3 : AC-Spannung oder "- * -"	I3 : AC-Strom (1,1 A bei Version 3 kA)	
- * - : We lie	enn dieses Zeichen bei einem AC-Spar gt einer der folgenden Fehler vor: Anschluss der Solarpanels defekt	nnungseingang (V1, V2, V3) erscheint,	

 \geq AC-Spannung < 25 V_{AC}

Zusammen mit dem Zeichen "- * -" blinkt rechts unten das Symbol WARNING

> Hinweis: Achten Sie bei den Anschlüssen an die PV-Anlage darauf, dass die Phasen übereinstimmen: V1 \leftrightarrow I1, V2 \leftrightarrow I2, V3 \leftrightarrow I3 !

- 9. AC-LEISTUNG [kW]: Hier erscheint der Wert der AC-Leistung, die aktuell vom Wechselrichter (Inverter) in das Netz eingespeist wird.
- 10. PANEL-WIRKUNGSGRAD: Hier erscheint der aus den o.g. Umgebungs-Messwerten und den DC-Messwerten ermittelte Wirkungsgrad des Solarpanels in %.

Hinweis: Wurde für das Prüfgerät die italienische Sprache gewählt (siehe § 8.4), erscheint zusätzlich zur Prozent-Angabe eine GUT/SCHLECHT-Bewertung gemäß der italienischen Empfehlung DM 19/02/2007, IEC-Anleitung 82-25 (siehe Tabelle unten).

Wirkungsgrad (%)	Bewertung	Hinweis
von ≥ 85 % bis 99,9 %	PASS	Prozentwert und Angabe PASS in grün
von 0 % bis < 85 %	FAULT	Prozentwert und Angabe FAULT in rot
> 99,9	»»	Blinkende rote Striche zeigen einen wahrschein- lichen Fehler der Messwerte für Strom, Span- nung, Sonneneinstrahlung, an

11. INVERTER-WIRKUNGSGRAD: Hier erscheint der aus den o.g. DC- und AC-Messwerten ermittelte Wirkungsgrad des Inverters bzw. Wechselrichters.

Hinweis: Wurde für das Prüfgerät die italienische Sprache gewählt (siehe § 8.4), erscheint zusätzlich zur Prozent-Angabe eine GUT/SCHLECHT-Bewertung gemäß der italienischen Empfehlung DM 19/02/2007, IEC-Anleitung 82-25 (siehe Tabelle unten).

Wirkungsgrad (%)	Bewertung	Hinweis
von ≥ 85 % bis 99,9 %	PASS	Prozentwert und Angabe PASS in grün
von 0 % bis < 85 %	FAULT	Prozentwert und Angabe FAULT in rot
> 99,9	»»	Blinkende rote Striche zeigen einen wahrschein- lichen Fehler der Messwerte für Strom, Span- nung, Sonneneinstrahlung, an

- 12. ERROR: Diese Fehleranzeige erscheint in den folgenden Fällen:
 - Anschluss des FTV100-Prüfgeräts an den AC-Ausgang der PV-Anlage ist fehlerhaft, z.B. Phasenfehler V1-I2, Strommesszangen falsch angeschlossen usw... so dass sich für die AC-Leistung ein negativer Wert ergeben würde.
 - Anschluss des FTV100-Prüfgeräts an den DC-Ausgang der Solarpanels ist fehlerhaft, z.B. Strommesszangen falsch angeschlossen usw... so dass sich für die DC-Leistung ein negativer Wert ergeben würde.
- 13. DC-STROMWERTE (Strommesszangen sind nicht angeschlossen!): Wegen der hohen Empfindlichkeit und Impedanz dieser Eingänge erscheinen hier andere Werte als "Null": z.B. I1: -37,9 A, I2: -38,1 A, I3: -38,9 A für die 200 A-Strommesszange oder I1: -279,3 A, I2: -279,8 A, I3: -276,2 A) für die 1,4 kA-Strommesszange. Sobald die Strommesszangen angeschlossen werden, erscheint ein Wert sehr nahe bei Null. Sollte der angezeigte Wert (ohne Strommesszangen) stark von Null abweichen, empfiehlt sich eine Null-Kalibrierung der Strommesszangen (siehe Handbuch der PAC-Strommesszangen).
- **14.** AC-STROMWERTE (Strommesszangen sind nicht angeschlossen!): Bei Starten des Instruments erscheint hier eine "Null" für die AC-Stromwerte.
- **15. Anzeigen OFF ON LOST bei der Angabe FERNMESSUNG:** diese Anzeigen haben die folgende Bedeutung:

OFF (rot): Wenn keine Fernmesseinheit angeschlossen ist, kann man bei den Einstellungen für die Fernmesseinheit (siehe § 8.6) die Option LOCAL wählen und dort angeben ob mit oder Fühler für die Paneltemperatur gemessen wird.

ON (rot): Eine Fernmesseinheit ist angeschlossen und eingeschaltet (siehe Einstellungen für die Fernesseinheit § 8.6).

LOST (rot): Die Verbindung zwischen dem GREENTEST-Prüfgerät und Fernmesseinheit ist unterbrochen (Batterien verbraucht oder Bluetooth-Verbindung gestört).

Die Anzeige "LOST" erscheint etwa 20 Sekunden nach dem ersten Entdecken des Verbindungsverlusts.

Nach einem Verlust wird die Verbindung erst dann wieder automatisch hergestellt wenn beide Geräte ausgeschaltet werden. Beim Wiedereinschalten erscheint dann ON statt LOST.

6. STROMVERSORGUNG

6.1 AKKUBETRIEBSDAUER

Das Akku-Symbol ganz unten rechts am Bildschirm stellt den Ladezustand der Akkus dar:



Akku voll geladen, Betriebsdauer ca. 8 Stunden

Akku teilweise entladen, restliche Betriebsdauer ca. 30 Minuten

Akku entladen, Symbol blinkt, restliche Betriebsdauer ca. 10 Minuten

6.2 LADEN DES AKKUS

Die Akkus werden nach Einstecken des Netzladegeräts in die entsprechende Buchse bei ausgeschaltetem Gerät geladen. Bei eingeschaltetem Gerät arbeitet das Prüfgerät im Netzbetrieb, die Akkus werden dabei nicht geladen.

Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzladegerät, das speziell für das Prüfgerät entwickelt wurde und die entsprechende elektrische Sicherheit bietet.

Ein vollständig entladener Akku benötigt etwa 5 Stunden Ladezeit.

6.3 NETZANSCHLUSS

Das Netzladegerät funktioniert an 50-Hz Wechselstromnetzen mit einer Spannung zwischen 90 V und 260 V.

Hinweis: Das Netzladegerät ist durch innere Sicherungen geschützt, die dem Benutzer nicht zugänglich sind. Schicken Sie bei einem Defekt das vollständige Netzladegerät an die zuständige Kundendienststelle zur Prüfung und Reparatur.

7. MENÜSTRUKTUR

Bei Einschalten des Geräts erscheint im unteren rechten Bildschirm-Viertel das «MENÜ FUNKTIONEN» mit folgenden Optionen:

MENÜ FUNKTIONEN

INSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNG

Beschreibung der einzelnen Optionen im MENÜ FUNKTIONEN:

MENÜ INSTALLATION

Mit diesem Menü können Sie die wesentlichen Daten einer Anlage eingeben, die Daten aus dem Speicher abrufen oder gespeicherte Daten ändern.

MENÜ FUNKTIONEN

INSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNG

INSTALLATION

DATENEINGABE NEUE ANLAGE GESPEICHERTE ANLAGEDATEN ÄNDERUNG ANLAGEDATEN

DATENEINGABE NEUE ANLAGE

ANLAGENLEISTUNG [KW]: NOCT [°C]: GAMMA [%/°C]: NAME: ANSCHRIFT: STRASSEN NR.: PLZ: GEMEINDE: STEUERNUMMER:

ABRUF ANLAGEDATEN

ANLAGENNUMMER: ANLAGENLEISTUNG [KW]: NOCT [°C]: GAMMA [%/°C]: NAME: ANSCHRIFT: STRASSEN NR.: PLZ: GEMEINDE: STEUERNUMMER:

NÄCHSTE ANLAGE VORHERIGE ANLAGE AUSGEWÄHLTE ANLAGE LÖSCHEN ALLE ANLAGEN LÖSCHEN

ÄNDERN DER ANLAGE NUMMER:

ANLAGENNUMMER: ANLAGENLEISTUNG [KW]: NOCT [°C]: GAMMA [%/°C]: NAME: ANSCHRIFT: STRASSEN NR.: PLZ: GEMEINDE: STEUERNUMMER:

NÄCHSTE ANLAGE VORHERIGE ANLAGE

MENU MESSUNG

Mit diesem Menü können Sie die Messwerte einer Anlage erfassen oder bereits erfasste Messwerte abrufen.

MENÜ FUNKTIONEN

INSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNG

MESSUNG

MESSWERTERFASSUNG ERFASSTE MESSWERTE

MESSWERTERFASSUNG

UMGEBUNG UND DC INVERTER ALLE MESSUNGEN MESSUNG BESTÄTIGEN MESSUNG LÖSCHEN

MESSUNG IM SPEICHER WÄHLEN

ANLAGENNUMMER: ANLAGENLEISTUNG [KW]: NOCT [°C]: GAMMA [%/°C]: NAME: ANSCHRIFT: STRASSE, HAUSNR.: PLZ: GEMEINDE: STEUERNUMMER:

NÄCHSTE ANLAGE VORHERIGE ANLAGE MESSUNGEN AUSGEWÄHLTE ANLAGE

MENÜ EINSTELLUNGEN

Mit diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen des Prüfgeräts vor.

EINSTELLUNGEN

MENÜ FUNKTIONEN

INSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNG PYRANOMETER LOGO DATUM / UHRZEIT LEISTUNGSBERECHNUNG SPRACHE DC MESSUNGEN AC MESSUNGEN MIN. EINSTRAHLUNG AUSWAHL ZANGENSTROMWANDLER

PYRANOMETER

EMPFIND. PYRANOMETER [mV/(kW/m²)]: AKTUELLER WERT: 14.08

LOGO

LOGO EINFÜGEN: AKTUELLES LOGO: ---

DATUM / UHRZEIT

JAHR:

MONAT:

TAG:

STUNDEN:

MINUTEN:

SEKUNDEN:

LEISTUNGSBERECHNUNG

TEMPERATUR DES PANELS UMGEBUNGSTEMPERATUR

> Fortsetzung nächste Seite

MENÜ EINSTELLUNGEN Fortsetzung EINSTELLUNGEN		DEUTSCH ENGLISH ESPANOL FRANCAIS ITALIANO		SPRACHE CH H OL IS IO		
MEN MESS EINS KONF FERN	MENÜ FUNKTIONENPYRANOMETERINSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNGDATUM / UHRZEIT LEISTUNGSBERECHNUNG SPRACHE DC MESSUNGEN AC MESSUNGEN MIN. EINSTRAHLUNG AUSWAHL ZANGENSTROMWANDLER			1 1+2 1+2+3 1 1+2 1+2+3 MIN. EI	DC MESSUNGEN AC MESSUNGEN MIN. EINSTRAHLUNG NSTRAHLUNG [W/m²]:	
	MENÜ KONFIGURATION Mit diesem Menü können Sie auf die Grundeinstellungen des Geräts zugreifen.					

MENÜ FUNKTIONEN

INSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNG

KONFIGURATION

GREEN TEST FTV 100 SERIAL NUMBER: SW VERSION: VIDEO BOARD:

MENÜ FERNMESSUNG

Dieses Menü dient zur Auswahl der lokalen Messung oder der Fernmessung mit oder ohne Panel-Temperaturfühler

MENÜ FUNKTIONEN

INSTALLATION MESSUNG EINSTELLUNGEN KONFIGURATION FERNMESSUNG

FERNMESSUNG

LOKAL FERNMESSUNG OHNE T pan

FERNMESSUNG MIT T pan

8. BESCHREIBUNG DER MENÜS

Beim Einschalten des Prüfgeräts erscheint unten rechts das «**MENÜ FUNKTIONEN**» mit den wichtigsten Funktionen des Prüfgeräts. Im Folgenden werden die einzelnen Optionen des **MENÜS FUNKTIONEN** Funktionen beschrieben.

8.1 BENUTZUNG DER ALFANUMERISCHEN TASTATUR

Gehen Sie wie folgt vor, um die einzelnen Optionen des «MENÜS FUNKTIONEN» auszuwählen:

- ◆ Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den gelben Cursor auf die gewünschte Option.
- Drücken Sie die Taste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.
- Geben Sie die entsprechenden Zahlenwerte oder Buchstaben mit den alphanumerischen Tasten ein. Durch mehrfaches Drücken derselben Taste werden nacheinander die auf der Taste angegebenen Buchstaben bzw. die Ziffer der Taste ausgewählt.
- Drücken Sie erneut **ENTER**, um die Eingabe zu bestätigen.

8.2 INSTALLATION

8.2.1 Dateneingabe neue Anlage

Mit dieser Option können Sie die Parameter der zu prüfenden PV-Anlage eingeben. Diese Daten werden zusätzlich auch in der Anlagen-Datenbank gespeichert, so dass für jede PV-Anlage einen entsprechenden Prüfbericht ausdrucken können.

In die Anlagen-Datenbank können Sie die Daten von bis zu 20 Anlagen eingeben und zu jeder Anlage lassen sich dann bis zu 12 Messberichte abspeichern.

Hinweis: Die Angaben zur ANLAGENLEISTUNG, die Werte für NOCT und GAMMA sowie für die EM-PFINDLICHKEIT DES PYRANOMETERS werden für die Berechung des Wirkungsgrads benutzt. Stellen Sie daher sicher, dass diese Werte richtig eingegeben werden, um Fehlmessungen zu vermeiden.

- ANLAGENLEISTUNG [kW]: hier geben Sie vom Hersteller angegebene Nennleistung der PV-Anlage ein.
- ◆ NOCT [℃]: hier geben Sie die vom Hersteller angeg ebene normale Betriebstemperatur der Solarzellen ein (Normal Operating Cell Temperature).
- GAMMA g [%/℃]: Vom Hersteller angegebener Tempera turkoeffizient f
 ür die Leistungsabgabe der PV-Anlage (der Wert muss zwischen 0,01 und 0,99 liegen).

Hinweis: Zahlenwerte für GAMMA werden ohne die Vorzeichen "+" oder "-" eingegeben!

- NAME: Hier können Sie einen Namen für die PV-Anlage eingeben.
- ANSCHRIFT, STRASSE, HAUSNR., PLZ, GEMEINDE: Hier geben Sie die genaue Anschrift der PV-Anlage ein.
- STEUERNUMMER: Hier können Sie die Steuer-Nummer des Kunden eingeben.
- Wählen Sie BESTÄTIGUNG, um die eingegebenen Daten für die PV-Anlage abzuspeichern.

Hinweis: Die Daten werden nur abgespeichert, wenn die Eingaben für ANLAGENLEISTUNG, NOCT und GAMMA richtig eingegeben wurden und plausibel sind.

8.2.2 Technische Hinweise zu den Daten

Der **Temperaturkoeffizient** oder **GAMMA-Wert (** γ **)** einer PV-Anlage wird üblicherweise vom Hersteller der Anlage in den technischen Daten angegeben. Bei kristallinen Siliziumzellen liegt dieser Wert normalerweise zwischen 0,4 und 0,5 %/°C.

Der Parameter **NOCT** wird ebenfalls vom Hersteller der Anlage in den technischen Daten angegeben. Darunter versteht man die normale Betriebstemperatur der Solarzellen (Normal Operating Cell Temperature). Bei kristallinen Siliziumzellen liegt dieser Wert normalerweise zwischen 40 °C und 50 °C. Die Temperaturen **T umg.** (Umgebungstemperatur) und **T pan.** (Paneltemperatur) werden durch Pt-100 Temperaturfühler gemessen, die entweder direkt mit ihrem Kabel oder drahtlos über die Bluetooth-Fernmesseinheit an das GREENTEST-Prüfgerät angeschlossen sind.

- **T pan.** ist die Temperatur des Solarpanels, die durch Befestigen des Fühlers auf der Rückseite des Panels aufgenommen wird.
- **T umg.** ist die Umgebungstemperatur in der Nähe der Solarpanels, die durch einen normalerweise im Schatten platzierten Temperaturfühler aufgenommen wird.

Wird auf der Rückseite des Solarpanels eine Betriebstemperatur $\ge 40 \ ^{\circ}$ gemessen, erfolgt eine Temperaturkorrektur bei der Messung der Gleichstrom-Ausgangsleistung P_{DC} der PV-Anlage.

Die normalerweise benutzte Gleichung $P_{DC} > 0.85 \times P_{NOM} \times I / I_{STC}$ wird dann zu:

$P_{DC} > (1 - P_{TPV} - 0.08) \times P_{NOM} \times I / I_{STC}$

Darin ist P_{TPV} die thermische Verlustleistung der PV-Anlage, P_{NOM} die Nennleistung, I die aktuelle Sonneneinstrahlung und I_{STC} die Standardeinstrahlung von 1000 W/m².

Für die Berechnung der Temperatur-Korrektur für die Ausgangsleistung einer PV-Anlage gibt es zwei Möglichkeiten (siehe § 8.6):

Kennt man die Paneltemperatur, lässt sich die thermische Verlustleistung wie folgt berechnen.

$$P_{TPV} = (T \text{ pan.} - 25) \times \gamma$$

Oder, ausgehend von der Umgebungstemperatur:

$$P_{TPV} = [T umg. -25 + (NOCT - 20) \times 1 / 0,8] \times \gamma$$

8.2.3 Gespeicherte Anlagedaten

Mit dieser Menüoption können Sie bereits gespeicherte Anlagedaten abrufen. Sie können nun z.B. zu dieser Anlage eine neue Messung hinzufügen oder die Daten für den Ausdruck eines Prüfberichts benutzen. Das Untermenü "Abruf Anlagedaten" hat folgende Optionen:

- NÄCHSTE ANLAGE Durch Drücken auf ENTER gelangen Sie zur nächsten gespeicherten Anlage
- VORHERIGE ANLAGE Durch Drücken auf ENTER gelangen Sie zur nächsten gespeicherten Anlage
- AUSGEWÄHLTE ANLAGE LÖSCHEN
 Durch Drücken auf ENTER löschen Sie die Daten der betreffenden Anlage
- ALLE ANLAGEN LÖSCHEN Durch Drücken auf ENTER löschen Sie die Daten aller gespeicherten Anlagen

8.2.4 Änderung der Anlagedaten

Mit dieser Menüoption können Sie die Daten einer bereits gespeicherten Anlage abändern.

Um die Änderungen vorzunehmen, stellen Sie den Cursor auf die entsprechende Zeile und drücken Sie auf **ENTER**. Jetzt geben Sie den neuen Wert ein und bestätigen die Eingabe wieder mit **ENTER**.

Mit **ESC** können Sie das Menü nun wieder verlassen, die gespeicherten Daten sind entsprechend Ihren Eingaben abgeändert.

8.3 MESSUNGEN

8.3.1 Messwerterfassung

Für jede der 20 gespeicherten PV-Anlagen lassen sich bis zu 12 Mess- bzw. Prüfberichte abspeichern. Wählen Sie eine Messung aus und drücken Sie auf **ENTER**, um die Messdaten zu erfassen.

• UMGEBUNG UND DC

Drücken Sie **ENTER**, um die Erfassung der Messwerte für **UMGEBUNG UND DC** der PV-Anlage zu starten. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl.

Um die erfassten Messwerte abzuspeichern, stellen Sie den Cursor auf **MESSUNG BESTÄTIGEN** und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

• INVERTER

Drücken Sie **ENTER**, um die Messung der DC-Eingangsgrößen und der AC-Ausgangsgrößen am **INVERTER** bzw. Wechselrichter auszuwählen. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl.

Um die erfassten Messwerte abzuspeichern, stellen Sie den Cursor auf **MESSUNG BESTÄTIGEN** und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

ALLE MESSUNGEN

Drücken Sie **ENTER**, um beide Messungen **UMGEBUNG** und **DC**, sowie **INVERTER** (AC- und DC-Größen) anzuwählen. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl. Um die erfassten Messwerte abzuspeichern, stellen Sie den Cursor auf **MESSUNG BESTÄTIGEN** und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

MESSUNG LÖSCHEN

Drücken Sie **ENTER**, um die zuvor getroffenen Auswahlen zu löschen.

8.3.2 Erfasste Messwerte

Drücken Sie **ENTER**, um die Option **MESSUNG IM SPEICHER WÄHLEN** zu öffnen, mit der Sie sich die zu den abgespeicherten PV-Anlagen gehörenden Messwerte anzeigen lassen können.

♦ NÄCHSTE ANLAGE

Drücken Sie ENTER, um die Messdaten der nächsten PV-Anlage anzuzeigen.

VORHERIGE ANLAGE

Drücken Sie ENTER, um die Messdaten der vorherigen PV-Anlage anzuzeigen.

♦ MESSUNGEN AUSGEWÄHLTE ANLAGE

Drücken Sie **ENTER**, um sämtliche Messdaten der ausgewählten PV-Anlage anzuzeigen, mit der jeweiligen Gesamt-Bewertung der PV-Anlage als **OK** oder **FEHLER**.

Innerhalb der Option "Messungen ausgewählte Anlage" öffnet sich folgendes Untermenü:

NÄCHSTE MESSUNG

Drücken Sie ENTER, um die nächsten erfassten Messdaten dieser PV-Anlage anzuzeigen.

VORHERIGE MESSUNG

Drücken Sie ENTER, um die vorher erfassten Messdaten dieser PV-Anlage anzuzeigen.

LÖSCHEN AUSGEWÄHLTE MESSUNGEN

Drücken Sie ENTER, um die ausgewählten Messdaten dieser PV-Anlage zu löschen.

✤ LÖSCHEN ALLER MESSUNGEN

Drücken Sie ENTER, um alle erfassten Messdaten aller PV-Anlagen zu löschen.

(*) Für die Wirkungsgradberechnung muss ein minimaler Einstrahlungswert eingegeben, der üblicherweise mindestens 600 W/m² beträgt (siehe IEC-Anleitung 82-25 "Technical and functional verifications" § 15.2). Dieser Wert kann im Menü EINSTELLUNGEN eingegeben werden.

8.4 EINSTELLUNGEN

Drücken Sie auf ENTER, um das Menü EINSTELLUNGEN zu öffnen, das die folgenden Optionen enthält:

PYRANOMETER

Drücken Sie **ENTER**, um die **EMPFINDLICHKEIT DES PYRANOMETERS** einzustellen. Der Wert ist in [mV/(kW/m²)] auf dem Typenschild des Pyranometers angegeben (siehe § 15.4 Technische Daten des Pyranometers). Der Wert ist im Prüfgerät voreingestellt, sie brauchen ihn nur zu ändern, wenn Sie ein Pyranometer ausgewechselt haben.

Drücken Sie **ENTER**, um den neuen Wert für die Empfindlichkeit einzugeben. Drücken Sie erneut **ENTER**, um den eingegeben Wert zu bestätigen.

• LOGO (Name der Firma, die die Prüfung vornimmt)

Drücken Sie ENTER, um die Option LOGO EINFÜGEN zu öffnen.

Drücken Sie **ENTER**, um das **LOGO** bzw. den Namen der prüfenden Firma einzugeben oder den bereits vorhandenen Namen zu ändern. Drücken Sie erneut **ENTER**, um den eingegebenen Namen zu bestätigen.

• DATUM / UHRZEIT

Drücken Sie ENTER, um die Option für die Eingabe von DATUM / UHRZEIT zu öffnen.

Setzen Sie den Cursor in das jeweilige Feld für die Eingabe des Zahlenwerts. Drücken Sie **ENTER** nach der Eingabe der Zahlen (es werden nur Zahlen, keine Monatsnamen, angenommen).

Drücken Sie erneut ENTER, um die eingegebenen Werte zu bestätigen.

Stellen Sie den Cursor auf **BESTÄTIGUNG** und drücken Sie **ENTER**, um Datum und Uhrzeit im Prüfgerät zu speichern.

Hinweis: Datum und Uhrzeit werden jeweils auf dem entsprechenden Prüfbericht ausgedruckt.

♦ LEISTUNGSBERECHNUNG

Drücken Sie ENTER, um die Option LEISTUNGSBERECHNUNG zu öffnen.

Mit dieser Option können Sie wählen, ob für die Leistungsberechnung des Solarpanels eine Temperaturkorrektur entsprechend der Umgebungstemperatur (**T umg.**) oder entsprechend der Paneltemperatur (**T pan.**) vorgenommen werden soll (siehe § 8.2.2).

Stellen Sie den Cursor auf die gewünschte Option und drücken Sie **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

SPRACHE

Drücken Sie ENTER, um die jeweilige SPRACHE für die Bedienersprache zu wählen.

Stellen Sie den Cursor auf die gewünschte Sprache und Drücken Sie **ENTER** (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

DC MESSUNGEN

Drücken Sie **ENTER**, um die Optionen für die **DC MESSUNGEN**, d.h. die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Solarpanels, zu öffnen.

Sie haben die Möglichkeit "1" zu wählen, wenn die PV-Anlage nur aus einem Panel besteht. Bei zwei parallel geschalteten Panels wählen Sie "1 + 2" bzw. "1 + 2 + 3" bei drei Panels. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl.

AC MESSUNGEN

Drücken Sie **ENTER**, um die Option für die **AC MESSUNGEN**, d.h. die vom Inverter oder Wechselrichter in das Netz eingespeisten AC-Größen zu wählen.

Sie haben die Möglichkeit "1" zu wählen, wenn der Inverter nur eine Phase abgibt. Bei zwei Phasen wählen Sie "1 + 2" bzw. "1 + 2 + 3" bei drei Phasen. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl.

• MIN. EINSTRAHLUNG

Drücken Sie ENTER, um den Wert für die MINIMALE EINSTRAHLUNG in [W/m²] einzugeben.

Drücken Sie erneut auf **ENTER**, um den Zahlenwert für diesen Parameter einzugeben, der für die Leistungsberechnung benötigt wird. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **ENTER**.

AUSWAHL ZANGENSTROMWANDLER

Drücken Sie ENTER, um das Menü für die STROMMESSZANGEN zu öffnen.

Stellen Sie den Cursor auf des jeweilige Modell der für das Solarpanel benutzten DC-Strommesszangen und Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Auswahl zu bestätigen (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

Stellen Sie nun den Cursor auf des jeweilige Modell der für den Inverter bzw. Wechselrichter benutzten AC-Strommesszangen und Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Auswahl zu bestätigen (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

8.5 KONFIGURATION

Drücken Sie **ENTER**, um sich die Grundeinstellungen des Geräts für Aktualisierungen oder regelmäßige Gerätekontrollen anzeigen zu lassen. Sie erhalten die folgenden Anzeigen:

- Gerätename und Seriennummer
- Software-Version der Geräte-Firmware
- Version der Video-Karte.

8.6 FERNMESSUNG

Drücken Sie auf **ENTER**, um das Menü für die Einstellung der **FERNMESSUNG** zu öffnen. Sie haben dabei die folgenden Optionen:

+ LOKAL

Drücken Sie **ENTER**, um die drahtlose Übertragung der Temperaturmessung über die Fernmesseinheit abzuschalten. Die Temperaturfühler werden nun lokal in die entsprechenden Buchsen des Prüfgeräts eingesteckt (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

Wenn Sie die Fernmesseinheit benutzen wollen, muss die Option **LOKAL** abgeschaltet werden und die Fernmesseinheit muss angeschlossen und eingeschaltet sein. Es findet ein Test der Verbindung statt (die Anzeige **LOADING** blinkt) und nach 30 Sekunden erscheint die Meldung **OK** oder **FEHLER**. Wenn die Verbindung in Ordnung ist, erscheint unten rechts auf dem Bildschirm bei **MENÜ FUNKTIONEN** in der Zeile **FERNMESSUNG** die Anzeige **ON**.

Die folgenden Optionen sind nur mit der mit dem Verbindungs-Kit über Kabel oder Bluetooth angeschlossenen und eingeschalteten Fernmesseinheit verfügbar.

• FERNMESSUNG OHNE T pan

Drücken Sie **ENTER**, um die Temperaturmessungen an der Fernmesseinheit OHNE die Messung der **PANELTEMPERATUR** durchzuführen (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

Es findet ein Test der Verbindung statt (die Anzeige LOADING blinkt) und nach 30 Sekunden erscheint die Meldung OK oder FEHLER. Wenn die Verbindung in Ordnung ist, erscheint unten rechts auf dem Bildschirm bei MENÜ FUNKTIONEN in der Zeile FERNMESSUNG die Anzeige ON.

• FERNMESSUNG MIT T pan

Drücken Sie **ENTER**, um die Temperaturmessungen an der Fernmesseinheit MIT der Messung der **PANELTEMPERATUR** durchzuführen (ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl).

Es findet ein Test der Verbindung statt (die Anzeige **LOADING** blinkt) und nach 30 Sekunden erscheint die Meldung **OK** oder **FEHLER**. Wenn die Verbindung in Ordnung ist, erscheint unten rechts auf dem Bildschirm bei **MENÜ FUNKTIONEN** in der Zeile **FERNMESSUNG** die Anzeige **ON**.

8.7 LAGE DER MESSPUNKTE AM SOLARPANEL



Abb. 1: Lage der Messpunkte am Solarpanel

Siehe Abb. 1: Lage der Messpunkte am Solarpanel.

Um die Messungen ausschließlich am Solarpanel vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VDC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die DC-Ausgangsspannung an den Ausgängen des Solarpanels ab. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- 2. Schließen Sie die DC-Strommesszange an den Eingang **IDC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den DC-Ausgang am Solarpanel. Achten Sie auf die richtige Orientierung der Zange in Bezug zur Stromrichtung.
- 3. Schalten Sie die DC-Messzange ein.
- 4. Schließen Sie das Pyranometer an den Eingang **PYRANOMETER** am Prüfgerät an. Das Pyranometer misst die aktuelle Sonneneinstrahlung.
- 5. Schließen Sie den Temperaturfühler für die Umgebungstemperatur an den Eingang **ENVIRONMENT TEMPERATURE** am Prüfgerät an und platzieren Sie den Fühler im Schatten in der Nähe des Solarpanels.
- 6. Schließen Sie den Temperaturfühler für die Paneltemperatur an den Eingang **PHOTOVOLTAIC TEMPERATURE** am Prüfgerät an und befestigen Sie den Fühler mit gutem Wärmekontakt am Solarpanel.

8.8 MESSWERTERFASSUNG

Siehe hierzu im **MENÜ MESSUNG** die Option **MESSWERTERFASSUNG** im § 8.3.1.

8.9 LAGE DER MESSPUNKTE AN EINEM 1-PHASEN-WECHSELRICHTER



Abb. 2: Lage der Messpunkte an einem 1-Phasen-Wechselrichter

Siehe Abb. 2: Lage der Messpunkte an einem 1-Phasen-Wechselrichter.

Um die Messungen an einer PV-Anlage mit einem 1-Phasen-Wechselrichter vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VDC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die DC-Ausgangsspannung an den Ausgängen des Solarpanels ab. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- 2. Schließen Sie die DC-Strommesszange an den Eingang **IDC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den DC-Ausgang am Solarpanel. Achten Sie auf die richtige Orientierung der Zange in Bezug zur Stromrichtung.
- 3. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VAC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die AC-Ausgangsspannung am Ausgang des Wechselrichters ab.
- 4. Schließen Sie die AC-Strommesszange an den Eingang **IAC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den AC-Ausgang am Wechselrichter.

8.10 MESSWERTERFASSUNG

Siehe hierzu im **MENÜ MESSUNG** die Option **MESSWERTERFASSUNG** im § 8.3.1.

8.11 MESSPUNKTE AN EINER PV-ANLAGE MIT EINEM 1-PHASEN-WECHSELRICHTER



Abb. 3: Lage der Messpunkte an einer PV-Anlage mit einem 1-Phasen-Wechselrichter

Siehe Abb. 3: Lage der Messpunkte an einer PV-Anlage mit einem 1-Phasen-Wechselrichter

Die beiden vorher beschriebenen Messungen lassen sich auch gleichzeitig ausführen:

- 1. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VDC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die DC-Ausgangsspannung an den Ausgängen des Solarpanels ab. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- 2. Schließen Sie die DC-Strommesszange an den Eingang **IDC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den DC-Ausgang am Solarpanel. Achten Sie auf die richtige Orientierung der Zange in Bezug zur Stromrichtung.
- 3. Schalten Sie die DC-Messzange ein.
- 4. Schließen Sie das Pyranometer an den Eingang **PYRANOMETER** am Prüfgerät an. Das Pyranometer misst die aktuelle Sonneneinstrahlung.
- 5. Schließen Sie den Temperaturfühler für die Umgebungstemperatur an den Eingang **ENVIRONMENT TEMPERATURE** am Prüfgerät an und platzieren Sie den Fühler im Schatten in der Nähe des Solarpanels.
- 6. Schließen Sie den Temperaturfühler für die Paneltemperatur an den Eingang **PHOTOVOLTAIC TEMPERATURE** am Prüfgerät an und befestigen Sie den Fühler mit gutem Wärmekontakt am Solarpanel.
- 7. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VAC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die AC-Ausgangsspannung am Ausgang des Wechselrichters ab.
- 8. Schließen Sie die AC-Strommesszange an den Eingang **IAC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den AC-Ausgang am Wechselrichter.

8.12 MESSWERTERFASSUNG

Siehe hierzu im MENÜ MESSUNG die Option MESSWERTERFASSUNG im § 8.3.1.

8.13 LAGE DER MESSPUNKTE AN EINEM 3-PHASEN-WECHSELRICHTER



Abb. 4: Lage der Messpunkte an einem 3 Phasen-Wechselrichter

Siehe Abb. 4: Lage der Messpunkte an einem 3 Phasen-Wechselrichter

Um die Messungen an einer PV-Anlage mit einem 3-Phasen-Wechselrichter vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VDC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die DC-Ausgangsspannung an den Ausgängen des Solarpanels ab. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- 2. Schließen Sie die DC-Strommesszange an den Eingang **IDC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den DC-Ausgang am Solarpanel. Achten Sie auf die richtige Orientierung der Zange in Bezug zur Stromrichtung.
- 3. Schalten Sie die DC-Strommesszange ein.
- 4. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VAC MEASURE LINE1 LINE2 LINE3 am Prüfgerät an und greifen Sie die AC-Ausgangsspannungen an den entsprechenden Ausgängen des Wechselrichters ab.
- Schließen Sie die AC-Strommesszangen an die Eingänge IAC MEASURE PROBE1 PROBE2
 PROBE 3 am Prüfgerät an und umfassen Sie mit den Strommesszangen die entsprechenden AC-Ausgänge am Wechselrichter.

Hinweis: Achten Sie bei den AC-Spannungs- und den AC-Stromeingängen darauf, dass die jeweiligen Prüfspitzen und Messzangen phasenrichtig angeschlossen sind:

Phase L1 \rightarrow VAC MEASURE LINE1 \rightarrow IAC MEASURE PROBE1 Phase L2 \rightarrow VAC MEASURE LINE2 \rightarrow IAC MEASURE PROBE2 Phase L3 \rightarrow VAC MEASURE LINE3 \rightarrow IAC MEASURE PROBE3

8.14 MESSWERTERFASSUNG

Siehe hierzu im MENÜ MESSUNG die Option MESSWERTERFASSUNG im § 8.3.1.

8.15 MESSPUNKTE AN EINER PV-ANLAGE MIT EINEM 3-PHASEN-WECHSELRICHTER



Abb. 5: Lage der Messpunkte an einer PV-Anlage mit einem 3-Phasen-Wechselrichter

Siehe Abb. 5: Lage der Messpunkte an einer PV-Anlage mit einem 3-Phasen-Wechselrichter

- 1. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VDC MEASURE LINE1 am Prüfgerät an und greifen Sie die DC-Ausgangsspannung an den Ausgängen des Solarpanels ab. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- 2. Schließen Sie die DC-Strommesszange an den Eingang **IDC MEASURE PROBE1** am Prüfgerät an und umfassen Sie mit der Strommesszange den DC-Ausgang am Solarpanel. Achten Sie auf die richtige Orientierung der Zange in Bezug zur Stromrichtung.
- 3. Schalten Sie die DC-Messzange ein.
- 4. Schließen Sie das Pyranometer an den Eingang **PYRANOMETER** am Prüfgerät an. Das Pyranometer misst die aktuelle Sonneneinstrahlung.
- 5. Schließen Sie den Temperaturfühler für die Umgebungstemperatur an den Eingang **ENVIRONMENT TEMPERATURE** am Prüfgerät an und platzieren Sie den Fühler im Schatten in der Nähe des Solarpanels.
- 6. Schließen Sie den Temperaturfühler für die Paneltemperatur an den Eingang **PHOTOVOLTAIC TEMPERATURE** am Prüfgerät an und befestigen Sie den Fühler mit gutem Wärmekontakt am Solarpanel.
- 7. Schließen Sie die Prüfspitzen an die Eingänge VAC MEASURE LINE1 LINE2 LINE3 am Prüfgerät an und greifen Sie die entsprechenden AC-Ausgangsspannungen am Ausgang des Wechselrichters ab.
- Schließen Sie die AC-Strommesszangen an die Eingänge IAC MEASURE PROBE1 PROBE2
 PROBE3 am Prüfgerät an und umfassen Sie mit den Strommesszangen die entsprechenden AC-Ausgänge am Wechselrichter.

Hinweis: Achten Sie bei den AC-Spannungs- und den AC-Stromeingängen darauf, dass die jeweiligen Prüfspitzen und Messzangen phasenrichtig angeschlossen sind:

Phase L1 \rightarrow VAC MEASURE LINE1 \rightarrow IAC MEASURE PROBE1 Phase L2 \rightarrow VAC MEASURE LINE2 \rightarrow IAC MEASURE PROBE2 Phase L3 \rightarrow VAC MEASURE LINE3 \rightarrow IAC MEASURE PROBE3

8.16 MESSWERTERFASSUNG

Siehe hierzu im MENÜ MESSUNG die Option MESSWERTERFASSUNG im § 8.3.1.

8.17 MESSUNG EINER PV-ANLAGE IN ZWEI SCHRITTEN

in der Praxis hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Ausgangsleistung P_{DC} des Solarpanels, die Ausgangsleistung P_{AC} des Wechselrichters, die Sonneneinstrahlung I und die Umgebungstemperatur T umg. gleichzeitig zu messen, um die Wirkungsgrade richtig berechnen zu können.

Es ist dennoch möglich diese Messungen (DC-Seite und AC-Seite) in zwei Schritten vorzunehmen, wenn sicher gestellt ist, dass sich die Werte für Sonneneinstrahlung, Temperatur und Ausgangsleistung während der Messung praktisch nicht verändern.

DURCHFÜHRUNG DER MESSUNG MIT DEM GREENTEST FTV100-PRÜFGERÄT

DC-Seite (Solarpanel)

Stellen Sie sich neben das Solarpanel und nehmen Sie die Anschlüsse vor wie in § 8.7 "Lage der Messpunkte am Solarpanel" beschrieben.

Im **MENÜ FUNKTIONEN** wählen Sie **MESSUNG** und danach die Option **MESSWERTERFASSUNG**. Jetzt stellen Sie den Cursor auf **UMGEBUNG UND DC**.

Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse richtig sind und drücken Sie **ENTER** um die Messung zu starten. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl und es erscheint die Meldung **ERFASSUNG AKTIV** ... solange die Messung läuft.



In einem zweiten Schritt nehmen Sie nun die Messungen am Wechselrichter vor. Entfernen Sie die Anschlüsse am Solarpanel und lassen Sie das GREENTEST FTV100-Prüfgerät eingeschaltet, um die AC-Messungen am Wechselrichter bzw. Inverter vorzunehmen.

AC-Seite (Wechselrichter bzw. Inverter)

Begeben Sie sich zum Wechselrichter und nehmen Sie die Anschlüsse vor wie in § 8.9 "Lage der Messpunkte an einem 1-Phasen-Wechselrichter" oder in § 8.13 "Lage der Messpunkte an einem 3-Phasen-Wechselrichter" beschrieben.

Im **MENÜ FUNKTIONEN** wählen Sie **MESSUNG** und danach die Option **MESSWERTERFASSUNG**. Jetzt stellen Sie den Cursor auf **INVERTER**.

Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse richtig sind und drücken Sie **ENTER** um die Messung zu starten. Ein roter Stern * vor der gewählten Option bestätigt Ihre Auswahl und es erscheint die Meldung **ERFASSUNG AKTIV** ... solange die Messung läuft.

		MESSWERTERFASSUNG
MENÜ FUNKTIONEN	MESSUNG	* UMGEBUNG UND DC
MESSUNG	MESSWERTERFASSUNG	* INVERTER
		FREASSUNG AKTIV

Um die für die DC-Seite und die AC-Seite vorgenommenen Messungen zu speichern, stellen Sie den Cursor auf **MESSUNG BESTÄTIGEN** und drücken Sie **ENTER.** Solange die Speicherung läuft, erscheint die Meldung **SPEICHERN MESSUNG** ...

		MESSWERTERFASSUNG
MENÜ FUNKTIONEN	MESSUNG	* UMGEBUNG UND DC * INVERTER
MESSUNG MESSWERTERFASSUNG		MESSUNG BESTÄTIGEN
		SPEICHERN MESSUNG

8.18 KOMMUNIKATIONS-SCHNITTSTELLE

Das Prüfgerät GREENTEST FTV100 verfügt serienmäßig über eine RS232-Schnittstelle (SUB-D 9 Pin), eine USB-Schnittstelle und einen internen Speicher in dem sich ca. 200 vollständige Messungen speichern lassen (von bis zu 20 PV-Anlagen mit jeweils bis zu 12 Mess- und Prüfberichten mit allen Messwerten für Spannungen, Ströme, Leistungen, Temperaturen, Datum, Uhrzeit usw...).

Über die USB-Schnittstelle können die im Prüfgerät gespeicherten Daten an einen PC mit der Software "GREEN REPORT" übertragen werden.

8.18.1 RS232-Schnittstelle - Technische Daten

Datenformat: 1 Start-Bit, 8 Datenbits, 1 Stop-Bit, kein Paritätsbit und kein Protokoll. Datendurchsatz: 38 400 Baud

8.18.2 USB-Schnittstelle - Technische Daten

USB-Protokoll V.2.0. Wenn sich zwischen GREENTEST-Prüfgerät und PC keine Kommunikation herstellen lässt, wenden Sie sich an die zuständige Kundendienststelle, um die notwendigen Driver zu installieren. Die Firmware im Instrument wird ebenfalls über den USB-Anschluss aktualisiert.

8.19 SOFTWARE «GREEN REPORT»

Mit der PC-Software GREEN REPORT (serienmäßig auf der CD-ROM mitgeliefert) lassen sich die folgenden Funktionen durchführen:

- Steuerung des Prüfgeräts über den PC
- Verwaltung der im Prüfgerät gespeicherten Daten
- Ausdrucken der Prüfberichte und der Konformitätserklärung für die geprüfte PV-Anlage
- Echtzeit-Analyse aller von Hand oder automatisch durchgeführten Messungen an einer PV-Anlage
- Grafische Darstellung des Verlaufs der Messwerte einer PV-Anlage über der Zeit.

8.19.1 Installation der Software "GREEN REPORT"

- 1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in den CD-Leser Ihres PC.
- 2. Klicken Sie das Verzeichnis GREEN REPORT an. Dort finden Sie eine PDF-Datei mit der Anleitung für die Installation. Öffnen Sie diese Datei und folgen Sie der Anleitung zur Installation der Software auf Ihrem Computer.
- 3. Nach Abschluss der Installation können Sie die Software GREEN REPORT benutzen.

8.19.2 Beschreibung der Software-Funktionen

GREEN REPORT enthält mehrere Funktionen, die durch Symbole bzw. Icons gekennzeichnet sind.

8.19.2.1 KONFIGURATION

Klicken Sie auf dieses Icon, um den Zustand der Verbindung zwischen dem Prüfgerät und der Fernmesseinheit zu überprüfen.

Mit dem Icon KONFIGURATION haben Sie Zugriff auf folgende Einstellungen:

- Auswahl der Methode für die Leistungsberechnung (siehe Menü EINSTELLUNGEN § 8.4)
- Auswahl der Anzahl DC-Eingänge für Spannung und Strom
- Auswahl der Anzahl AC-Eingänge für Spannung und Strom
- Eingabe der minimalen Einstrahlung für die Leistungsberechnung (wichtig wenn Sie Prüfungen bei einer Sonneneinstrahlung von weniger als 600 W/m² vornehmen wollen).

8.19.2.2 Anschluss des Prüfgeräts an den PC

- 1. Um die im Prüfgerät gespeicherten Daten an einen PC zu übertragen, verbinden Sie das GREEN-TEST-Prüfgerät zunächst mit dem USB-Kabel mit Ihrem PC:
 - Klicken Sie das Icon **KONFIGURATION** an.
 - Wählen Sie im Aufklappmenü den zum Prüfgerät gehörenden COM-Port aus (wenn keine Nummer des COM-Ports erscheint, wählen Sie die entsprechende Nummer im Geräte-Manager von Windows aus).
 - Klicken Sie auf "Verbindung Auswerteeinheit FTV 100".
 - Warten Sie bis der "Status Verbindung" angezeigt wird:
 - Grüne Ampel für Verbindung steht
 - Rote Ampel für keine Verbindung.
- 2. Erfassung von Messwerten in Echtzeit im LOKAL-Modus
 - Verbinden Sie das Prüfgerät mit dem USB-Kabel mit Ihrem PC.
 - Klicken Sie das Icon KONFIGURATION an.
 - Wählen Sie im Aufklappmenü den zum Pr
 üfger
 ät geh
 örenden COM-Port aus (wenn keine Nummer des COM-Ports erscheint, w
 ählen Sie die entsprechende Nummer im Ger
 äte-Manager von Windows aus).
 - Klicken Sie auf "Verbindung Auswerteeinheit FTV 100".
 - Warten Sie bis der "Status Verbindung" angezeigt wird:
 - Grüne Ampel für Verbindung steht
 - Rote Ampel für keine Verbindung.
 - Klicken Sie auf das Icon ECHTZEIT (siehe entsprechende Menü-Option unten § 8.19.2.4).
- 3. Erfassung von Messwerten in Echtzeit über die Fernmesseinheit
 - Verbinden Sie das Prüfgerät mit dem USB-Kabel mit Ihrem PC.
 - Schließen Sie den Bluetooth-Adapter mit dem mitgelieferten RS232-Kabel an den PC an. Dieser muss mittels Netzadapter versorgt werden (Schalter auf Position "Adapter" stellen)
 - Schließen Sie den zweiten Bluetooth-Adapter mit dem mitgelieferten RS232-Kabel an die Fernmesseinheit an (Schalter des Adapters auf Position "Pori" stellen).
 - Klicken Sie das Icon **KONFIGURATION** an.
 - Wählen Sie im Aufklappmenü den zum Prüfgerät gehörenden COM-Port aus (wenn keine Nummer des COM-Ports erscheint, wählen Sie die entsprechende Nummer im Geräte-Manager von Windows aus).
 - Klicken Sie auf "Verbindung Auswerteeinheit FTV 100".
 - Warten Sie bis der "Status Verbindung" angezeigt wird:
 - Grüne Ampel für Verbindung steht
 - Rote Ampel für keine Verbindung.
 - Klicken Sie auf "Verbindung Fernmesseinheit".
 - Wählen Sie am Prüfgerät im MENÜ FUNKTIONEN die Option FERNMESSUNG und wählen Sie die durchzuführende Messung: FERNMESSUNG MIT T pan oder FERNMESSUNG OHNE T pan je nachdem, ob Sie einen PT100-Temperaturfühler an den Solarpanels installiert haben oder nicht.
 - Drücken Sie auf ENTER und warten Sie bis die Meldung OK erscheint. Erscheint die Meldung FEHLER, überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse und wiederholen Sie den Vorgang.
 - Drücken Sie auf ESC, um das Menü wieder zu verlassen.
 - Klicken Sie auf das Icon **ECHTZEIT** (siehe entsprechende Menü-Option unten § 8.19.2.4).

8.19.2.3 PROTOKOLL



Mir diesem Icon können Sie eine Anlage von den im Prüfgerät oder im PC gespeicherten Anlagen auswählen, sowie die in das Protokoll der Anlage aufzunehmenden Messungen. Dann können Sie die Prüfbescheinigung mit den Messwerten und den Wirkungsgraden der PV-Anlage erstellen. Die Prüfbescheinigung wird nur erstellt, wenn alle Testergebnisse **OK** waren, andernfalls wird nur ein

Die Prüfbescheinigung wird nur erstellt, wenn alle Testergebnisse **OK** waren, andernfalls wird nur ein Messprotokoll ausgegeben.

8.19.2.4 ECHTZEIT



Durch Anklicken dieses Icons erhalten Sie die Anzeige der aktuellen Messwerte in Echtzeit der betreffenden PV-Anlage: Umgebungs- und DC-Messungen, Messwerte des Inverters, Wirkungsgrade usw... Sie können die Messwerte von Hand oder automatisch nach vorgegebenem Datum oder Uhrzeit auswählen. Die Messdaten lassen sich auch im TXT-Format abspeichern und können so in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportiert werden.

8.19.2.5 ERFASSTE DATEN



Mit diesem Icon können Sie sich die erfassten Daten der PV-Anlagen anzeigen lassen, die sowohl im GREENTEST FTV100-Prüfgerät, als auch in Ihrem PC gespeichert sind. Aus diesen Daten können Sie sich Verlaufsgrafiken über der Zeit in beliebigem Maßstab erstellen lassen (siehe unten § 8.19.3). Solche Grafiken sind eine große Hilfe bei der Wartung von PV-Anlagen.

8.19.2.6 ANLAGEN



Mit diesem Icon gelangen Sie in ein Menü, in dem Sie eine neue PV-Anlage anlegen oder im PC bereits gespeicherte PV-Anlagen verändern oder löschen können.

8.19.3 Beispiele für Grafiken in «GREEN REPORT»



9. MESS- UND PRÜFBERICHT

Die Prüfung einer PV-Anlage dient zum Nachweis dafür, dass die Anlage ordnungsgemäß und nach professionellen Standards installiert wurde und dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

Die Prüfung stellt auch sicher, dass die in der Anlagendokumentation gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen, nicht nur im Hinblick auf Abmessungen, Form und Menge, sondern auch in der Qualität der Werkstoffe und der verwendeten Bauteile.

Außerdem umfasst die Prüfung auch die Einhaltung der einschlägigen technischen Normen, Vorschriften und Gesetze.

Der Prüfer muss vor der Prüfung eine vollständige Kopie der Anlagendokumentation erhalten, mit allen Änderungen, Zertifikaten und Qualitätsnachweisen, sowie den statischen Prüfnachweisen der Halterungen der Solarmodule, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für bauliche Veränderungen.

Wenn der Prüfer der Meinung ist, dass die PV-Anlage so abgenommen werden kann, erstellt er den Prüfnachweis in dem alle technischen Daten, sowie die vorgeschriebenen technischen Abnahme- und Prüfunterlagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften enthalten sein müssen.

Nachfolgend ein Beispiel für den Ausdruck eines Mess- und Prüfberichts, der mit einem GREENTEST FTV100-Prüfgerät und der zugehörigen Software GREEN REPORT erstellt wurde.

Mess- und Prüfbericht einer PV-Anlage

Standort der Photovoltaik-Anlage:

Chauvin Arnoux GmbH Straßburger Str. 34 77694 Kehl

Beginn der Messkampagne: 10/04/2010 NENNLEISTUNG DER PV-ANLAGE: 4 kW

UMGEBUNGSMESSUNGEN

Sonneneinstrahlung: 604,87 W/m² Umgebungstemperatur: 24,67 °C NOCT: 40 °C Paneltemperatur: 25,08 °C Gamma: 0,55 Temp.-Koeffizient: 0,85 THEORETISCH VEREÜGBARE LEISTUNG (kW): 2.42

THEORETISCH VERFUGBARE LEISTUNG [KW]: 2,42	

DC - MESSUNGEN				
V1: 269,4 V	I1: 4,2 A			
V2: 270,2 V	I2: 4,3 A			
DC-LEISTUNG: 2,3 kW				

AC - MESSUNGEN

V1: 237 V	I1: 8,8 A
AC-LEISTUNG: 2,09 kW	

MESSERGEBNISSE

PANEL-WIRKUNGSGRAD: 95,2 %

INVERTER-WIRKUNGSGRAD: 90,9 %

PANEL-WIRKUNGSGRAD: $P_{DC} > 0,85 * P_{NOM} * I / I_{STC}$

- P_{DC} ist die Leistung (in kW) gemessen am Ausgang des PV-Generators, mit einer Genauigkeit besser als 2%;
- P_{NOM} ist die Nennleistung (in kW) des PV-Generators;
- I ist die Sonneneinstrahlung (in W/m²), gemessen auf der Modulebene. Genauigkeit besser als 3%;
- I_{STC =} 1000 W/m² ist die Standard-Sonneneinstrahlung;

WECHSELRICHTER-WIRKUNGSGRAD: $P_{AC} > 0.9 * P_{DC}$

P_{AC} ist die AC-Wirkleistung (in kW) gemessen am Ausgang des Inverters. Genauigkeit besser als 2%.

10. TECHNISCHE DATEN DES PRÜFGERÄTS

ACHTUNG - GEFAHR! Bezugsbedingungen: 23 °C ±3 °C ; 45-75% rel. Luftfeuchte

BILDSCHIRM	Digitales Farb-LCD mit hoher Leuchtkraft		
Größe	5,7" (Diagonale)		
Auflösung	320 (L) x 240 (H) Pixel		
Kontrast	300:1		
Leuchtkraft		400 cd / m ²	
Oberflächenbehandlung	Antireflex-Schutz	schicht mit großer Härte (> 2 H)	
Sehwinkel	± 5	55°(L), ± 60°(H).	
PYRANOMETER	Globalstrahlungsse Messbereich: 0 b über gesamten Mess (Siehe technische Daten Pyra	ensor für die Sonneneinstrahlung is 2000 W/m², Genauigkeit ± 2% sbereich gemäß Herstellerangaben nometer § 15 und Anleitung des Herstellers)	
UMGEBUNGS-	PT100-Temperatur	fühler für Umgebungstemperatur	
TEMPERATUR	Genauigkeit: +1%	eich: -30 C bis +80 C +1 °C zwischen 0 °C und +80 °C	
PANEL- TEMPERATUR	PT100-Temperaturfühler für Paneltemperatur Messbereich: -30 ℃ bis +120 ℃ Genauigkeit: ±1% ±1 ℃ zwischen 0 ℃ und +90 ℃ VOR ANBRINGUNG DES TEMPERATURFÜHLERS SICH VERGEWISSERN, DASS DAS SOLARPANEL ZUR KLASSE II GEHÖRT		
DC-SPANNUNGS- MESSUNG CAT IV 600 V	3 Eingänge für die gleichzeitige bis max. 1000 V _{DC} - Ge	Spannungsmessung von bis zu 3 Solarpanels enauigkeit: ±1% von 10 bis 1000 V _{DC}	
DC-STROMMESSUNG	3 Eingänge für die gleichzeitige Strommessung am Ausgang von bis zu 3 Solarpanels		
CAT III 600 V Klasse II	Strommesszange PAC10-FTV	bis max. 200 A _{DC} Genauigkeit: ±1% von 2 bis 200 A _{DC}	
benutzen!	Strommesszange PAC20-FTV (nur mit geeignetem Geräte-Modell)	bis max. 1400 A _{DC} Genauigkeit: ± 1% von 5 bis 1400 A _{DC}	
AC-SPANNUNGS- MESSUNG CAT IV 600 V	3 Eingänge für die gleichzeitige Spannungsmessung an bis zu drei Phasen ohne Neutralleiter (bei Einphasen-Wechselrichtern Eingang 1 benutzen) bis max. 600 V _{AC} 50 Hz - Genauigkeit: ±1 % von 80 bis 600 V _{AC}		
	3 Eingänge für die gleichzeitige Strommessung an bis zu 3 Phasen (bei Einphasen-Wechselrichtern Eingang 1 benutzen)		
AC-STROMMESSUNG Strommesszange Minizange MN-FTV Genauigkei		bis max. 200 A _{AC} Genauigkeit: ±1% von 2 bis 200 A _{AC}	
CAT III 600 V Klasse II benutzen!	Strommesszange C107-FTV (nur mit geeignetem Geräte-Modell)	bis max. 1000A _{AC} Genauigkeit: ±1% von 5 bis 1000 A _{AC}	
	Strommesszange D43-FTV (nur mit geeignetem Geräte-Modell)	bis max. 3000 A _{AC} Genauigkeit: ±1% von 5 bis 3000 A _{AC}	
AC-/DC-LEISTUNG	Messgenauigkeit besser als 2%		
BERECHNUNGEN	Berechnung des Wirkungsgrads der Solarpanel unter Berücksichtigung des Temperatur-Koeffizienten Berechnung des Wirkungsgrads des Wechselrichters (Inverters)		
MESSWERT- SPEICHERUNG	Dauerhafte Speicherung des Firmennamens des Prüfers Speicherung der Daten von bis zu 20 PV-Anlagen Speicherung von bis zu 12 Mess- und Prüfberichten pro Anlage		
KOMMUNIKATION	RS232 + USB für Verbindung z	um PC (Datenübermittlung, Datenauswertung)	
INTERNE STROMVERSORGUNG	Li-Ion Akkublock mit 4,5 Ah, ausreichend für ca. 8 Std. Akkubetrieb		
NETZ- STROMVERSORGUNG	Mit Netzladegerät 220 V _{AC} - 50Hz - 115 VA, Ausgangsspannung 14,5 - 16 V _{DC}		

BETRIEBS- TEMPERATUR	von 5 °C bis +40 °C.	
BENUTZUNG	Das Gerät darf bei Regen nicht mit geöffnetem Deckel betrieben werden!	
MAX. HÖHE FÜR BENUTZUNG	2 000 m Höhe über dem Meer	
RELATIVE LUFTFEUCHTE	80% bei 40 ℃ (linear abnehmend auf 50% bei 50 ℃)	
LAGERTEMPERATUR	von -10 °C bis +60 °C	
SCHUTZART	Schutzart IP54 bei geschlossenem Deckel	
ABMESSUNGEN	360 x 304 x 194 mm	
GEWICHT	3 kg (einschl. Akku-Block)	

11. TECHNISCHE DATEN DER FERNMESSEINHEIT

ACHTUNG - GEFAHR!

Die Benutzung der Fernmesseinheit ermöglicht die Messung der Temperaturen und der Sonneneinstrahlung an Solarpanels, die in größerer Entfernung vom Wechselrichter (z.B. auf dem Dach des Gebäudes) eingebaut sind, und die Übertragung der Messdaten über einen langes RS232-Verbindungskabel oder über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zum GREENTEST FTV100-Prüfgerät.

SERIELLE VERBINDUNG	RS232-Verbindung zum GREENTEST FTV100 über ein optionales Verbindungskit "Kabel" oder drahtlos über "Bluetooth"		
STROMVERSORGUNG	4 x 1,5 V-Standard oder	batterien für ca. 20 Std. Batteriebetrieb (ohne Bluetooth-Adapter) 4 aufladbare 1,5 V-Batterien (nicht im Lieferumfang)	
EIN-/AUS-SCHALTER		Mechanischer Schiebeschalter EIN/AUS	
	Leuchtet dauernd:	Batterien der Fernmesseinheit sind ausreichend geladen	
	Blinkt langsam:	Restbetriebszeit der Fernmesseinheit noch ca. 30 Minuten (Batterien sind bis auf ca. 4,6 V entladen)	
LED-KONTROLL- LEUCHTE	Blinkt schnell:	Restbetriebszeit der Fernmesseinheit noch ca. 10 Minuten (Batterien sind bis auf ca. 3,6 V entladen)	
	<u>Hinweis</u> : Wir empfehlen die Batterien bereits bei langsamem Blinken auszuwechseln bzw. nachzuladen. Die Restbetriebszeit hängt stark vom Batterietyp ab (Alkalin, wiederaufladbar, …)		
SENSORANSCHLUSS	Mit 3 FRB-Steckverbindern für Pyranometer und für PT-100-Fühler für Umgebungstemperatur und Paneltemperatur		
BETRIEBSTEMPERATUR	R von 5 °C bis +40 °C		
BENUTZUNG	Gerät vor Wasser und vor Regen schützen!		
MAX. HÖHE FÜR BENUTZUNG	2 000 m Höhe über dem Meer		
RELATIVE	80% bei 40 °C		
LUFTFEUCHTE	(linear abnehmend auf 50% bei 50 $^{\circ}$ C)		
LAGERTEMPERATUR	von -10 °C bis +60 °C		
ABMESSUNGEN	85 x 60 x 150 mm		
GEWICHT	GEWICHT 500 g (einschl. Batterie)		

11.1 ANSCHLUSS DER FERNMESSEINHEIT

1. Schließen Sie die beiden Temperaturfühler für Umgebungstemperatur und Paneltemperatur, sowie das Pyranometer an die jeweiligen Eingänge der Fernmesseinheit an (siehe Abb. A).



 Schließen Sie einen der Bluetooth-Adapter (a) (Schalter des Adapters auf Position "Pori" stellen) oder das RS232-Kabel mit seinem Stecker (b) an die entsprechende Buchse der Fernmesseinheit an (siehe Abb. B).



- 3. Schließen Sie den zweiten Bluetooth-Adapter (Schalter des Adapters auf Position "Pori" stellen) oder das RS232-Kabel mit seinem Stecker an die entsprechende Buchse des GREENTEST-Prüfgeräts an.
- 4. Schalten Sie die Fernmesseinheit am EIN/AUS-Schalter ein und beachten Sie die Anzeige der LED-Kontrollleuchte über den Ladezustand der Batterien.
- 5. Beachten Sie die Hinweise im **MENÜ FUNKTIONEN**, **FERNMESSUNG** (siehe § 8.6) zum Herstellen der drahtlosen Bluetooth- oder der Kabelverbindung zwischen Fernmesseinheit und GREENTEST-Prüfgerät.

12. TECHNISCHE DATEN BLUETOOTH-VERBINDUNG

Mit dem Bluetooth-Verbindungskit lassen sich die am Solarpanel von der Fernmesseinheit gemessenen Umgebungsdaten (Temperaturen, Sonneneinstrahlung) drahtlos zum GREENTEST FTV100-Prüfgerät übertragen.

E/A-SCHNITTSTELLEN	Bereits vorprogrammiert als Master- und Slave-RS232-Schnittstellen für die Daten- übertragung in Echtzeit zwischen GREENTEST FTV100 und Fernmesseinheit		
STROMVERSORGUNG	über RS232 oder mit 230 V _{AC} -Netzteil (5…7,5V)		
STROMVERSORGUNG FÜR BLUETOOTH- SIGNAL	Die Bluetooth-Adapter werden über das angeschlossene Gerät mit Strom versorgt. Die Fernmesseinheit sollte daher noch über eine Mindestspannung von ca. 4,6 V verfügen, um die Stromversorgung sicherzustellen (d.h. die LED-Kontrollleuchte blinkt langsam). Wir empfehlen deswegen die Batterien bereits in diesem Zustand zu ersetzen bzw. nachzuladen.		
ÜBERTRAGUNG	Bluetooth V 2.0 + EDR		
FREQUENZ	2,42,4835 GHz, ISM-Lizenz		
SPEKTRUM	FHSS (Frequenzspreizverfahren)		
HF-AUSGANGS- LEISTUNG	Klasse 1		
REICHWEITE	100 m - im Freifeld		
BETRIEBS- TEMPERATUR	von 0 °C bis +60 °C		
BENUTZUNG	Gerät vor Wasser und vor Regen schützen!		
MAX. HÖHE FÜR BENUTZUNG	2 000 m Höhe über dem Meer		
RELATIVE LUFTFEUCHTE	90 % bei +40 ℃		
LAGERTEMPERATUR	von -10 °C bis +70 °C		
ABMESSUNGEN	76 x 62 x 20 mm		
GEWICHT	ca. 50 g		

Weitere Angaben finden Sie im Handbuch des Herstellers.

Die als Option mitgelieferten Bluetooth-Adapter sind von höchster Qualität und ihre technischen Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

Dennoch kann es bei der Bluetooth-Funkverbindung zu Übertragungsstörungen durch elektromagnetische Einflüsse kommen. Wir empfehlen in diesem Fall die Lage der mit dem mitgelieferten RS232-Kabel an das Prüfgerät bzw. die Fernmesseinheit angeschlossenen Bluetooth-Adapter leicht zu verändern.

13. TECHNISCHE DATEN KABEL-VERBINDUNG

Mit dem Kabel-Verbindungskit lassen sich die am Solarpanel von der Fernmesseinheit gemessenen Umgebungsdaten (Temperaturen, Sonneneinstrahlung) über ein längeres RS232-Verbindungskabel zum GREENTEST FTV100-Prüfgerät übertragen.

ТҮР	UTP-Kabel der Kategorie 5, verdrillte Leiter-Paare
LÄNGE	15 m Standard (2 RS232-Steckverbinder zur Herstellung eines Kabels größerer Länge werden mitgeliefert).
ANSCHLUSS	RS232-Steckverbinder (male/male)

13.1 AUFBAU DER BLUETOOTH- bzw. KABELVERBINDUNG ZWISCHEN PRÜFGERÄT UND FERNMESSEINHEIT

- Schließen Sie einen der beiden Bluetooth-Adapter (Schalter des Adapters auf Position "Pori" stellen) mit seinem RS232-Steckverbinder oder das Verbindungskabel mit seinem Steckverbinder an die Fernmesseinheit an.
- 2. Schließen Sie den zweiten Bluetooth-Adapter (Schalter des Adapters auf Position "Pori" stellen) mit seinem RS232-Steckverbinder oder das andere Ende des Verbindungskabels mit seinem Steckverbinder an das GREENTEST-Prüfgerät an.
- 3. Schalten Sie die Fernmesseinheit am EIN/AUS-Schalter ein (die LED-Kontrollleuchte leuchtet und zeigt den Ladezustand der Batterien an siehe § 11).
- 4. Folgen Sie den Anweisungen im **MENÜ FUNKTIONEN**, **FERNMESSUNG** (siehe § 8.6) um die Bluetooth-Verbindung zum Prüfgerät herzustellen.
- 5. Prüfen Sie die blaue Kontrollleuchte an den Bluetooth-Adaptern. Sie leuchtet, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Prüfgerät	Verbindung (Bluetooth oder Kabel)	Fernmesseinheit	Sensoren
	Bluetooth-Adapter	Received and the second	

14. HERSTELLUNG EINES RS232-VERBINDUNGS-KABELS ZUR FERNMESSEINHEIT



15. TECHNISCHE DATEN PYRANOMETER

ACHTUNG - GEFAHR!

Die Metallteile des Pyranometers dürfen niemals mit einer gefährlichen Spannung in Berührung kommen!

15.1 EINLEITUNG

Das Pyranometer LP PYRA 03 misst die auf eine ebene Fläche einfallende Sonneneinstrahlung in W/m². Es wird die gesamte Strahlungsleistung gemessen, von UV bis Infrarot, die über einen Winkel von ca. 180° einfällt, d.h. sowohl die direkte als auch die indirekte Strahlung, daher auch die Bezeichnung "Globalstrahlungssensor".

15.2 FUNKTIONSPRINZIP

Die Funktion des Pyranometers LP PYRA03 basiert auf der von einer sog. Thermosäule durch Strahlung aufgenommenen Wärme. Diese Thermosäule ist mit einer schwarzen Farbe bestrichen, die alle Wellenlängen absorbiert. Die Thermosäule wird von einer Glaskuppel des Typs K5 überwölbt, die die Strahlung in einem Winkel von ca. 180° einfängt und auf die Thermosäule konzentriert.

Die schwarze Oberfläche der Thermosäule absorbiert die Strahlungsenergie und setzt sie in Wärme um. Dadurch entsteht eine Temperaturdifferenz, die sich durch den Seebeck-Effekt in einer Spannungsdifferenz zwischen der (warmen) Messstelle und der (kalten) Vergleichsstelle äußert. Die Glaskuppel des Pyranometers LP PYRA 03 hat einen Durchmesser von 32 mm und ist 4 mm stark, um die Thermosäule gegen die Umgebungstemperatur zu isolieren. Außerdem schützt die Glaskuppel die Thermosäule vor Staubablagerungen, die die Strahlungsabsorption verändern könnten. Damit sich bei bestimmten Witterungsbedingungen auf der Innenseite der Glaskuppel kein Beschlag bildet, befinden sich im Pyranometer-Gehäuse Tabletten mit Silicagel zur Entfeuchtung.

15.3 AUFSTELLUNG DES PYRANOMETERS (direkte Sonneneinstrahlung bei Großanlagen)

◆ Das Pyranometer muss so angebracht werden, dass Bäume, Bauwerke oder andere Hindernisse keinesfalls die Ebene überragen, in welcher das Pyranometer installiert ist. Falls dies nicht möglich sein sollte, ist es empfehlenswert, eine Position zu wählen, maximal bis zu einem Winkel von 5[°](zur Ebene), bei welcher diese Hindernisse den Sonnenverlauf (Sonnenauf- bis -Untergang) nicht beeinträchtigen.

Hinweis: Das Vorhandensein von Hindernissen auf der Horizontlinie beeinflusst auf empfindliche Weise die Messung der direkten Sonneneinstrahlung.

 Das Pyranometer sollte fern von jedem Hindernis installiert werden, welches Sonnenreflexe oder den eigenen Schatten auf das Pyranometer projizieren könnte.





Beispiel für die Aufstellung des Pyranometers

15.4 TECHNISCHE DATEN PYRANOMETER

TYPISCHE EMPFINDLICHKEIT	10 µV/(W/m²)
TYPISCHE IMPEDANZ	33 Ω bis 45 Ω
MESSBEREICH	0 bis 2000 W/m ²
GENAUIGKEIT *	1,5 % typisch
ANSPRECHZEIT	< 30 s
SEHBEREICH	<u>2</u> π sr
SPEKTRALBEREICH	von 305 nm bis 2800 nm (50%)
DURCHLÄSSIGKEIT DER GLASKUPPEL	von 335 nm bis 2200 nm (95%)
BETRIEBSTEMPERATUR	von -40 °C bis 80 °C
GEWICHT	0,45 kg
ELEKTRISCHE SICHERHEIT	EN 61000-4-2, EN 61010-1, Niveau 3
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN	EN 61000-4-2, Niveau 3
SPANNUNGSSCHWANKUNGEN	EN 61000-4-3
ELEKTROMAGN. VERTRÄGLICHKEIT	IEC 1000-4-3, EN 55020 Klasse B

* Bei Bezugsbedingungen von 23 °C ±2% - rel. Lu ftfeuchte 50% ±10%

16. GARANTIE

Die von uns produzierten Erzeugnisse sind für die Dauer von 12 Monaten gegen Herstellungs- und Wertstoffmängel garantiert.

Um die Garantie zu beanspruchen, müssen Sie einen Kaufbeleg oder eine Quittung über den Ankauf des Geräts vorlegen.

Garantieleistung ist ausgeschlossen, wenn am Gerät unsachgemäße Eingriffe, Veränderungen oder Reparaturen von nicht dazu befugten Personen vorgenommen wurden.

Batterien bzw. Akkumulatoren sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.

17. WARTUNG

Benutzen Sie für die Wartung ausschließlich die angegebenen Zubehör- oder Ersatzteile. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch Eingriffe am Gerät außerhalb seines Kundendienstnetzes oder durch nicht von ihm befugte Reparaturbetriebe verursacht wurden.

17.1 REINIGUNG

Um die hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten, muss die Glaskuppel des Pyranometers stets sauber gehalten werden, d.h. je öfter Sie die Glaskuppel reinigen, um so besser ist die Zuverlässigkeit der Messungen. Benutzen Sie zur Reinigung mit Wasser befeuchtetes Reinigungspapier für Kamera-Objektive oder reinen Äthylalkohol (Spiritus) wenn Wasser nicht ausreicht. Nach einer Reinigung mit Alkohol das Glas stets mit reinem Wasser nachreinigen!

17.2 MESSTECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG



Wie bei allen Mess- und Prüfgeräten ist eine regelmäßige Überprüfung und Nachkalibrierung notwendig.

Jedes Pyranometer wurde ab Werk individuell kalibriert und trägt eine Markierung mit dem Kalibrierfaktor. Um die besten Messergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen eine jährliche Überprüfung dieses Messgeräts. Wenden Sie sich dazu bitte an den für Ihr Land zuständigen Chauvin-Arnoux-Kundendienst.

17.3 REPARATUREN

Für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit senden Sie Ihr Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Chauvin-Arnoux-Tochtergesellschaft.

17.4 REPARATUREN AUSSERHALB DER GARANTIEZEIT

Wir unterstützen unsre Kunden jederzeit bei der Instandhaltung der bei uns gefertigten Messgeräte, auch nach Ablauf der Garantiezeit, um die Geräte wieder in ihren Originalzustand zu versetzen (vorausgesetzt, dass dies wirtschaftlich sinnvoll ist).

Wir halten unsere Ersatzteile für die Dauer von 5 Jahren verfügbar, wenn die mechanischen oder elektronischen Baugruppen aus einzelnen Bauteilen aufgebaut sind. Bei integrierten Schaltkreisen können wir deren Verfügbarkeit nur bis zu deren Vertriebsende oder bis zum Erschöpfen unserer Lagerbestände sicher stellen.

Die Reparatur von Geräten, deren Garantie abgelaufen ist, wird normalerweise mit einem Kostenvoranschlag ausgeführt. Bei Anlieferung eines defekten Gerätes wird dem Kunden ein Angebot für die Reparaturkosten übermittelt. Falls der Kunde das Angebot nicht annimmt, werden die Kosten für die Erstellung des Angebots berechnet.

Um Zeitverluste zu vermeiden, müssen zu jedem Gerät die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Begleitpapiere beigelegt werden.

18. BESTELLANGABEN

GREENTEST FTV 100......P01160700

Lieferumfang:

- 1 Pyranometer + Anschlusskabel zur Messung der Sonneneinstrahlung
- 1 Pt100-Temperaturfühler f
 ür die Umgebungstemperatur
- 1 Pt100-Temperaturfühler für die Paneltemperatur
- 3 AC-Strommesszangen MN13-FTV f
 ür Messungen am Wechselrichterausgang
- 1 DC-Strommesszange PAC10-FTV f
 ür Messung am Panelausgang
- 4 Paar Messleitungen 3 m lang (rot/schwarz)
- 4 Paar Pr
 üfspitzen (rot/schwarz)
- 1 Li-Ion-Akku 4,5 Ah + Netzladegerät
- Software f
 ür Messdaten
 übermittlung und -Auswertung + USB-Kabel
- Transporttasche für Zubehör
- Bedienungsanleitung (Deutsch)

MESSKIT FÜR PV-ANLAGEN MIT 3 PANEL-REIHENP01160710 Für Messungen an PV-Anlagen mit bis zu 3 parallel geschalteten Panel-Reihen:

- 2 DC-Strommesszange PAC10-FTV für Messung an den Panelausgängen
- ♦ 2 Paar Messleitungen 3 m lang (rot/schwarz)
- 2 Paar Pr
 üfspitzen (rot/schwarz);

GREEN TEST FTV 100 PV-ANLAGEN MIT 3 PANEL-REIHEN......P01160720

Lieferumfang:

- 1 Pyranometer + Anschlusskabel zur Messung der Sonneneinstrahlung
- 1 Pt100-Temperaturfühler f
 ür die Umgebungstemperatur
- 1 Pt100-Temperaturfühler f
 ür die Paneltemperatur
- 3 AC-Strommesszangen MN13-FTV f
 ür Messungen am Wechselrichterausgang
- 3 DC-Strommesszange PAC10-FTV f
 ür Messung an den Panelausg
 ängen
- 6 Paar Messleitungen 3 m lang (rot/schwarz)
- 6 Paar Pr
 üfspitzen (rot/schwarz)
- 1 Li-Ion-Akku 4,5 Ah + Netzladegerät
- Software für Messdatenübermittlung und -Auswertung + USB-Kabel
- Transporttasche f
 ür Zubeh
 ör
- Bedienungsanleitung (Deutsch)

ZUBEHÖR (AUF WUNSCH)

٠	FERNMESSEINHEIT FTV 100 + 2 Steckverbindern RS232 (male/male)	P01160736
٠	Bluetooth-Kommunikations-Kit (Sender/Empfänger)	P01160738
٠	Serielles Verbindungskabel mit Steckverbindern RS232 (male/male)	P01160737
٠	Adapter RS232 / USB	HX0055

ERSATZTEILE

٠	1 Pyranometer + Anschlusskabel	P01160730
٠	1 Pt100-Fühler für Umgebungstemperatur	P01160731
٠	1 Pt100-Fühler für Paneltemperatur	P01160732
٠	DC-Strommesszange PAC10 – FTV für GREENTEST	P01160734
٠	AC-Strommesszange MN13 – FTV für GREENTEST	P01160733
٠	DC-Strommesszange PAC 20 – FTV	P01120092
٠	AC-Strommesszange C 107 – FTV	P01120100
٠	AC-Strommesszange D 43 – FTV	P01120337
٠	Li-Ion-Akku	P01160735
٠	Paar Prüfspitzen 4 mm (rot/schwarz)	P01102051Z
٠	Paar Messleitungen 3 m lang (rot/schwarz)	P01295097
٠	Paar Krokodilklemmen 4 mm (rot/schwarz)	P01102052Z



Revision 0.3 / 01.06.2011

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-0

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica S.A. C/ Roger de Flor N°293, Planta 1- 08025 Barcelona Tel: 902 20 22 26 - Fax: 934 59 14 43

ITALIA - Amra SpA Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di Macherio (MI) Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux Ges.m.b.H Slamastrasse 29/3 - 1230 Wien Tel: 01 61 61 961-0 - Fax: 01 61 61 961-61

SCANDINAVIA - CA Mätsystem AB Box 4501 - SE 18304 TÄBY Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10 SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG Moosacherstrasse 15 – 8804 AU / ZH Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd Unit 1 Nelson Court – Flagship Square-Shaw Cross Business ParkDEWSBURY – West Yorkshire – WF12 7THTel : 011628 788 888 – Fax : 01628 628 099

MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut) - LEBANON Tel: (01) 89 04 25 - Fax: (01) 89 04 24

CHINA - Shanghai Pu-Jiang - Enerdis Instruments Co. Ltd 3 F, 3 rd Building - N°381 Xiang De Road - 200081 SHANGHAI Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments 200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035 Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

http://www.chauvin-arnoux.com

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE Tel. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr Export : Tel. : +33 1 44 85 44 86 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr