


Bedienungsanleitung

- Um beste Resultate zu erzielen, benutzen Sie das Produkt innerhalb der vorgeschriebenen Umgebungstemperaturen.
- Für eine hohe Genauigkeit benutzen Sie die Waage nur in einer Umgebung die frei von magnetischen Feldern und elektrostatischer Aufladung ist.

Technische Daten

Wägebereich	150 kg
Auflösung	100 g
Wählbare Einheiten	Kg, lb
Batteriespannungsanzeige	
Spannungsversorgung	2 x Knopfzellen CR2032
Optimale Betriebstemperaturen	10 – 30 °C



Tastenbelegung:

- ON/TARE/OFF: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste um das Gerät einzuschalten, Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste um die Waage auf 0 zu stellen (Tariere)
Um die Waage auszuschalten drücken Sie diese Taste und halten Sie diese gedrückt bis sich die Waage ausstellt.
- Unit: Drücken Sie diese Taste um zwischen den Einheiten kg und lb zu wählen.
- Hold: Drücken Sie diese Taste um den aktuellen Wert für 10 Sekunden zu halten.

Batteriewechsel:

Um die Batterien zu wechseln entfernen Sie bitte die Batterieabdeckung. Entnehmen Sie die „alten“ Batterien und achten Sie beim Einsetzen der neuen CR2032 Knopfzellen auf die richtige Polarität. Anschließend können sie die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Bedienung:

Einschalten/Ausschalten:

Bringen Sie die Waage (ohne Gewicht) in eine vertikale Position. Drücken Sie die [ON] Taste um die Waage einzuschalten. Es erscheint „0.00“ im Display. Nun ist die Waage bereit zum wiegen. Zum Ausschalten halten Sie die [ON] Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Wiegen:

Wenn das Display „0.00“ anzeigt, können Sie das zu bestimmende Gewicht an den Haken hängen und den Wert direkt ablesen. Mit der „**HOLD**“ Taste können Sie den aktuellen Wert für 10 Sekunden im Display halten. Wenn Sie die Waage über den maximalen Wägebereich hinaus belasten erscheint „O-Ld“ im Display.

Kalibrierung:

1. Entfernen Sie alle Gewichte von den Haken und schalten Sie die Waage aus
2. Drücken Sie nun die [UNIT] und [ON] Taste gleichzeitig und halten Sie diese etwa 2 Sekunden gedrückt. (Interner Code wird angezeigt)
3. Drücken Sie erneut die [ON] Taste. Es erscheint „ZERO“ und anschließend 80.0 kg im Display.
4. Bringen Sie nun das Kalibriergewicht an und drücken Sie erneut die [ON] Taste. Im Display erscheint „PASS“ wenn die Kalibrierung erfolgreich war, und „FAIL“ wenn ein Fehler aufgetreten ist.

Tara:

Diese Funktion dient speziell dem Wiegen von Materialien die einen Behälter erfordern. In diesem Fall hängen Sie zuerst den Behälter an den Haken und drücken die „**Tara**“ Taste, das Display springt nun auf 0.00, so dass das Gewicht des Behälters abgezogen wird.

Einheit wählen:

Sie können mit der „**Unit**“ Taste die Einheit der Waage wählen, kg oder lb

Vorsorgemaßnahmen:

1. Schalten Sie die Waage nur an wenn Sie sich in einer vertikalen Position befindet.
2. Reinigen Sie die Waage nur sauberem Wasser und Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Mittel.
3. Wenn im Display das Batteriezeichen erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien aus. Wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät.