

Ultraschall-Reiniger Emmi 4

Ultraschall-Reiniger für die Reinigung von z.B. Münzen oder Schmuck / Wanneninhalt 0,6 Liter / automatische Abschaltung nach ca. 7 Minuten / Ultraschalleistung max. 40 Watt / mit Korb geliefert

Der preiswerte Ultraschall-Reiniger für den sparsamen Kunden zu Hause, der nur gelegentlich etwas reinigt. Der Ultraschall-Reiniger ist ideal für die Reinigung von Brillen, Münzen und Schmuck. Mit einfacher Bedienung durch ON/OFF-Schalter und automatischer Abschaltung nach ca. 7 Minuten. Der Ultraschall-Reiniger Emmi 4 verfügt über eine Edelstahlwanne mit innovativer Elektronik. Ein Kunststoffkorb sowie ein Deckel sind im Lieferumfang vom Ultraschall-Reiniger enthalten. Der Ultraschall-Reiniger Emmi 4 ist das kleinste Gerät dieser Baureihe. Als Reinigungslösung kann handelsüblicher Reiniger, z.B. Spülmittel, Allzweckreiniger, Fensterputzmittel, Tabs zur Pflege der Dritten oder eines der von uns angebotenen Reinigungskonzentrate für sehr spezielle Aufgaben benutzt werden.



- Wanneninhalt 0,6 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Kunststoff-Maschenkorb und Deckel
- automatische Abschaltung nach ca. 7 Minuten
- Einsatzbereiche sind z.B. die Reinigung von Münzen, Brillen, Schmuck usw.





Technische Spezifikation vom Ultraschall-Reiniger Emmi 4

Wanneninhalt	0,6 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 40 Watt
Wannen-Innenmaße	165 x 90 x 50 mm
Geräte-Außenmaße	185 x 110 x 120 mm
Timer	ca. 7 Minuten
Korb-Maschenweite	4 x 7 mm
Schutzklasse	IP 20
Stromversorgung	230V / 50 Hz

Hinweis

Bitte seien Sie beim Reinigen von Juwelen oder wertvollen Artikeln mit dem Ultraschall-Reiniger vorsichtig und führen Sie zunächst Versuche mit einem einzelnen, weniger wertvollen Stück durch, denn:

- Steine in sehr alten Schmuckstücken werden unter Umständen nur durch angesammelten Schmutz in Ihrer Fassung gehalten. Dieser wird durch die Ultraschall-Einwirkung im Ultraschall-Reiniger beseitigt, sodass sich die Steine lösen können. Dies ist kein Fehler vom Ultraschall-Reiniger.

- Steine in preiswerten Schmuckstücken oder in Modeschmuck werden häufig mit Zement befestigt,

der ebenfalls durch die Reinigung im Ultraschall-Reiniger entfernt werden kann.

ACHTUNG: Reinigen Sie nie organische Perlen.

- Verwenden Sie nur Reinigungskemikalien und -lösungen, die dem Edelstahltank vom Ultraschall-Reiniger nicht schaden. Verwenden Sie stark saure Lösungen nie direkt im Tank vom Ultraschall-Reiniger, sondern legen Sie die zu reinigenden Teile in einen mit Reinigungslösung gefüllten Glas- oder Kunststoffbecher, den Sie wiederum in den mit warmen Leitungswasser gefüllten Tank einsetzen (dieses spart auch Reinigungsmittel).

- Verwenden Sie nie brennbare Flüssigkeiten im Ultraschall-Reiniger

- Greifen Sie nie mit den Händen in die Reinigungsflüssigkeit, während der Ultraschall-Reiniger in Betrieb ist.

- Betreiben Sie den Ultraschall-Reiniger nie ohne Flüssigkeit im Tank

- Halten Sie den Bereich rund um Ihr Ultraschall-Reiniger sauber und trocken.

Lieferumfang

1 x Ultraschall-Reiniger Emmi 4, 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edelstahldeckel,
1 x 100 ml Universalkonzentrat EM-80, 1 x Bedienungsanleitung

