



PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel: 01805 976 990*
Fax: 029 03 976 99-29
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de

*14 Cent pro Minute aus dem dt.
Festnetz, max. 42 Cent pro Minute
aus dem dt. Mobilfunknetz.



Bedienungsanleitung Taschenwaage PCE-JS 100

Technische Spezifikation	
Wägebereich	0 ... 100 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Linearität	±0,02 g
Wiederholbarkeit	0,02 g
Stückzählfunktion / Referenzstückzahl	25 / 50 / 75 / 100
Wägeplatte	Edelstahl
Wägeeinheiten	g, oz, ct, gn
Display	hintergrundbeleuchtetes Display
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Abmessung	Waage: ca. 119 x 80 x 20 mm Wägeplatte: ca. 62 x 62 mm Display: ca. 33 x 11 mm
Gewicht	170 g
Versorgung	Batterie 2 x AAA Batterien

1. 5-Digit LCD-Display
2. blaue LED Hintergrundbeleuchtung
3. Auto-Power-OFF Funktion nach 30 Sek. ohne Benutzung
4. Stückzählfunktion
5. Tara Funktion

Bedienungsanleitung

1. ON / OFF-Taste: zum Ein- und Ausschalten der Taschenwaage.
2. Z / T-Taste: Zero bzw. Tara Taste um die Waage auf „0“ als Ausgangsposition zu stellen. Benötigt wird diese Funktion bei Wiegungen von Gegenstände in einer Umverpackung, Sie jedoch das reine Gewicht (ohne Umverpackung) im Display ablesen möchten. Legen Sie die Umverpackung auf die Plattform und drücken die Taste „TARE“. Dann warten Sie bis „0.0“ im Display erscheint. Jetzt legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf/in die Umverpackung. Sie haben jetzt das Netto – Gewicht.
3. MODE-Taste: Um die Wiegeeinheiten g / oz / ct / dwt und gn durch drücken der MODE Taste zu ändern. (auch während der Wiegung möglich)
4. "PCS" Taste: "Stückzählfunktion" Durch länger drücken der „PCS“ Taste gelangen Sie in die Stückzähl-funktion bis im Display „100“ erscheint. Dann stellen Sie mit Hilfe der „MODE“ Taste die Referenz-stückzahlen ein 25 / 50 / 75 / 100 Stk. Dann legen Sie die gewählte Anzahl der Gegenstände auf die Wiegeplattform und bestätigen dieses durch die „PCS“ Taste.

Kalibrierung

1. Starten Sie die Waage bis im Display „0,0“ erscheint.
2. Nun halten Sie die MODE Taste gedrückt bis Sie im Display „CAL“ sehen.
3. Drücken Sie nochmal die Taste „MODE“, bis „100.0“ erscheint.
3. Jetzt stellen Sie 100 g (Max. Wägebereich) auf die Wägeplattform. Warten Sie 3-4 Sek. bis im Display „PASS“ erscheint.
4. Nun könne Sie das Gewicht runter nehmen, die Kalibrierung ist beendet.

Spezial Kalibrierung (falls im Display „OUE2“ erscheint, wenn Sie die Waage anmachen):

1. Schalten Sie die Waage aus.
2. Drücken Sie die Tasten „CAL“ und „TARE“ gleichzeitig, betätigen Sie die „ON/OFF“ Taste. Die Tasten „CAL“ und „TARE“ solange nicht loslassen, bis im Display „CAL“ erscheint.
3. Lassen Sie die Tasten „CAL“ und „TARE“ los, das Display zeigt den Code an.
4. Drücken Sie wieder die „CAL“ Taste, Sie sehen jetzt auf dem Display „2Ero“ und eine Nummer.
5. Setzen Sie 100 g (Max. Wägebereich) auf die Wägeplattform und warten Sie 3-4 Sek.
6. Wenn auf dem Display „PASS“ erscheint, ist die Kalibrierung beendet.
Nehmen Sie das Kalibriergewicht von der Plattform.
7. Falls im Display „FAIL“ erscheint, müssen Sie die Waage neukalibrieren anhand der oben genannten Schritte.

Informationen

1. Wir empfehlen Ihnen vor jeder wichtigen Wiegung die Genauigkeit der Taschenwaage zu überprüfen. (Prüfgewicht optional erhältlich)
2. Beachten Sie beim Verwenden der Taschenwaage, dass Ihr Einsatzort die Wiegeergebnisse nicht durch z.B. Vibrationen oder instabilen Stand, Hitze oder Kälte beeinträchtigt.
4. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Durchzug und enger Kontakt mit anderen elektronischen Geräten beeinträchtigen die Genauigkeit der Wiegeergebnisse.
5. Zum Reinigen der Waage keine chemischen Reinigungsmittel benutzen.
6. Bitte die Waage nicht grob behandeln (schütteln, fallen lassen), da dieses zu bleibenden Schäden an den internen Sensoren führen kann.
6. Reparaturarbeiten an der Taschenwaage sollten nur durch die PCE Deutschland GmbH durchgeführt werden, da sonst die Garantieleistung erlischt.

Entsorgung

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zu Entsorgung weitergegeben werden.

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: [http://www.warensortiment.de/messgeraete/waagen.htm](http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm)

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHs zugelassen.