



## Rissweitemesser PCE-CWM 20

Rissweitemesser zur Bestimmung der Rissweite in Materialien / maximale Rissweite bis 8 mm / USB-Schnittstelle / farbiges LCD mit Touchscreen / mit Windows Betriebssystem ausgestattet / Bildspeicherung in Echtzeit

Der Rissweitemesser PCE-CWM 20 ist ein Messgerät zur Bestimmung der Rissweite in verschiedenen Materialien. Der Rissweitemesser kann bei der Messung von Rissweiten an Brücken, Tunnel, Gebäuden, Betondecken oder metallischen Oberflächen eingesetzt werden. Im Lieferumfang befindet sich ein Handgerät und ein mikroskopisch vergrößernder Sensor mit einem ein Meter langem Verbindungskabel. Das Handgerät vom Rissweitemesser PCE-CWM 20 ist mit einem LC-Display ausgestattet, welches über Touch bedient werden kann. Der Rissweitemesser wird über ein leicht zu bedienendes Windows Betriebssystem betrieben. Das Bild der Messung mit den Messwerten wird in Echtzeit angezeigt und kann direkt abgespeichert werden. Die gespeicherten Messbilder können entweder direkt auf dem Display oder, dank einer USB-Schnittstelle, an einem PC eingesehen werden. Sollten Sie weitere Fragen zum Rissweitemesser PCE-CWM 20 haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten, nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 02903 976 99 0. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne zum Rissweitemesser oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Labortechnik, der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.



- max. Rissweite bis 8 mm
- USB-Schnittstelle
- Bild- und Messwertanzeige in Echtzeit
- farbiges LCD mit Touchscreen
- Windows Betriebssystem
- direkte Speicherung für > 3000 Bilder





**Technische Daten zum Rissweitemesser PCE-CWM 20**


Erkennungsbereich	0 ... 8 mm
Genauigkeit	± 0,02 mm
Bildvergrößerung	40 x / 20 x / 13 x / 10 x
Schnittstelle	USB
Speicher	> 3000 Bilder
Bildformat	BMP Format, 24 bit color / 320 x 240 Pixel
Betriebstemperatur	-20 ... +60 °C
Stromversorgung	Lithium Batterie oder Netzteil
Abmessungen	Handgerät: 113 x 70 x 16,5 mm Sensor: 48 x 56 x 58 mm
Gewicht	Handgerät: 100 g Sensor: 100 g



Die Messsonde vom Rissweitemesser PCE-CWM 20 mit Beleuchtung.




Der Rissweitemesser PCE-CWM 20 mit Touchscreen.



Anzeige der Messung in Echtzeit auf dem LCD-Display vom Rissweitemesser.

**Lieferumfang Rissweitemesser PCE-CWM 20**

- 1 x Rissweitemesser PCE-CWM 20 Handgerät,
- 1 x Sensor, 1 x 1 m Verbindungskabel,
- 1 x USB-Kabel, 1 x Netzteil, 1 x Blasballon,
- 1 x Software, 1 x Transportkoffer,
- 1 x Bedienungsanleitung



Die in dem Rissweitemesser PCE-CWM 20 gespeicherten Bildaufnahmen können mit einem USB-Kabel auf einen Computer übertragen, angesehen und ausgewertet werden.

