



PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
Deutschland
D-59872 Meschede
Tel: 029 03 976 99-0
Fax: 029 03 976 99-29
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de

Bedienungsanleitung Löffelwaage PCE-SSC 300



Inhaltsverzeichnis

1. Spezifikation und Funktionen	2
1.1 Spezifikation	2
1.2 Tastenfunktionen	2
2. Benutzung.....	2
3. Tara Funktion.....	2
4. Kalibrierung.....	2
5. Fehleranzeige	3

1. Spezifikation und Funktionen

1.1 Spezifikation

Kapazität: 300g
Auflösung: 0,2 g
Mindestgewicht: 1 g
Überlastanzeige: O-LD
Einheiten: g, oz
Batterien: 2 * AAA 1,5V

1.2 Tastenfunktionen

ON / OFF / TARE	Drücken Sie die Taste kurz um das Gerät einzuschalten Drücken und halten Sie die Taste um die Waage auszuschalten Drücken Sie die TARE Taste um die Waage auf Null zu stellen.
MODE	Drücken Sie die Taste um die Einheit zu ändern
HOLD	Drücken Sie die Taste um das angezeigte Gewicht auf dem Display zu halten nachdem das Gewicht entfernt wurde

2. Benutzung

- (1) Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche
- (2) Schalten Sie Waage ein, wenn die Waage 0,0 anzeigt betätigen Sie die MODE Taste um die Einheit auszuwählen
- (3) Geben Sie ein Objekt auf den Messlöffel, wenn ein stabiler Wert angezeigt wird können Sie die HOLD Taste drücken um den Messwert im Display zu halten
- (4) Drücken und Halten Sie die ON / OFF / TARE Taste um die Waage auszuschalten

3. Tara Funktion

- (1) Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche
- (2) Wenn die Waage nach dem Einschalten nicht 0,0 anzeigt oder nicht das Gewicht angezeigt wird, dass sich auf dem Messlöffel befindet
- (3) Drücken Sie die ON / OFF / TARE Taste um die Waage auf 0,0 zu stellen, danach kann die Waage wie gewohnt verwendet werden

4. Kalibrierung

- (1) Legen Sie die Waage auf eine flache, nicht vibrierende Oberfläche und schalten Sie sie aus
- (2) Drücken und halten Sie die MODE und ON / OFF / TARE Taste für 5 bis 10 Sekunden. Auf dem Display wird Ihnen eine Zufallszahl angezeigt. Lassen Sie anschließend die Tasten los.

www.warensortiment.de

- (3) Drücken Sie nun die ON / OFF / TARE Taste und warten Sie bis das Display CAL und dann 200,0 anzeigt
- (4) Legen Sie vorsichtig ein Gewicht von 200g auf die Waage
- (5) Drücken Sie nun die ON / OFF / TARE Taste das Display zeigt Ihnen nun PASS an und kehrt in den Wiegemodus zurück.

Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

5. Fehleranzeige

Fehler: Auf dem Display wird nichts oder „LO“ angezeigt.

Lösung: Ersetzen Sie die Batterien

Fehler: Das Display zeigt „O-LD“

Lösung: Das aufgelegte Gewicht ist größer als 300g. Nehmen Sie das überschüssige Gewicht aus dem Messlöffel.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Eine Übersicht der Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht aller Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht aller Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

WEEE-Reg.-Nr. DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.