

## Ultraschallreiniger Emmi 5P

**Ultraschallreiniger mit abnehmbarer Wanne / für die Reinigung von z.B. Scherköpfen von Elektro-Rasierern, Zahnprothesen, Piercing-Schmuck ... / Wanneninhalte 0,5 Liter / Zeitschalter für 1 ... 9 Minuten / Ultraschalleistung max. 50 Watt / mit Korb geliefert**

Ultraschallreiniger Emmi 5P mit abnehmbarer Wanne. Der Ultraschallreiniger Emmi 5P ist die jüngste Entwicklung aus dem Hause Emag. Der Ultraschallreiniger zeichnet sich durch seine abnehmbare Wanne aus, die das Handling erleichtert. Schonende Reinigung mit digitaler Technik für zu Hause und Labor. Die moderne Reinigung mit Ultraschall. Reinigung mit Ultraschallreiniger ist das gründlichste Verfahren zur Intensivsäuberung von Materialien aller Art. Das Prinzip beruht darauf, dass die Reinigungsflüssigkeit in hochfrequente Schwingungen versetzt wird. Dadurch werden auch kleinste Schmutzpartikel selbst an unzugänglichen Stellen abgelöst. Dieser Ultraschallreiniger ist unglaublich vielseitig, schonend und gründlich. Der Ultraschallreiniger Emmi 5P ist geeignet für die Reinigung von Schmuck, Brillen, Scherköpfen von Elektro-Rasierern, Münzen und Medaillen, Zahnprothesen, Zahnspangen, Tattoo-Nadeln, Piercing-Schmuck, Tintendrucker-Nadelköpfen uvm. Je nach Verschmutzungsgrad dauert die nachhaltige Reinigung mit diesem Ultraschallreiniger 1-9 Minuten.



- Wanneninhalte 0,5 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Kunststoff-Maschenkorb und Deckel
- Zeitschaltuhr für 1 ... 9 Minuten
- Einsatzbereiche sind z.B. die Reinigung von Scherköpfen von Elektro-Rasierern, Zahnprothesen, Piercing-Schmuck



## Technische Spezifikation vom Ultraschallreiniger Emmi 5P

Wanneninhalt	0,5 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 50 Watt
Wannen-Innenmaße	175 x 80 x 40 mm
Geräte-Außenmaße	190 x 100 x 124 mm
Timer	1 ... 9 Minuten
Korb-Maschenweite	4 x 7 mm
Schutzklasse	IP 20
Stromversorgung	230V / 50 Hz

### Hinweis

Bitte seien Sie beim Reinigen von Juwelen oder wertvollen Artikeln mit dem Ultraschallreiniger vorsichtig und führen Sie zunächst Versuche mit einem einzelnen, weniger wertvollen Stück durch, denn:

- Steine in sehr alten Schmuckstücken werden unter Umständen nur durch angesammelten Schmutz in Ihrer Fassung gehalten. Dieser wird durch die Ultraschall-Einwirkung im Ultraschallreiniger beseitigt, sodass sich die Steine lösen können. Dies ist kein Fehler vom Ultraschallreiniger.

- Steine in preiswerten Schmuckstücken oder in Modeschmuck werden häufig mit Zement befestigt,

der ebenfalls durch die Reinigung im Ultraschallreiniger entfernt werden kann.

**ACHTUNG:** Reinigen Sie nie organische Perlen.

- Verwenden Sie nur Reinigungschemikalien und -lösungen, die dem Edeltank vom Ultraschallreiniger nicht schaden. Verwenden Sie stark saure Lösungen nie direkt im Tank vom Ultraschallreiniger, sondern legen Sie die zu reinigenden Teile in einen mit Reinigungslösung gefüllten Glas- oder Kunststoffbecher, den Sie wiederum in den mit warmen Leitungswasser gefüllten Tank einsetzen (dieses spart auch Reinigungsmittel).

- Verwenden Sie nie brennbare Flüssigkeiten im Ultraschallreiniger

- Greifen Sie nie mit den Händen in die Reinigungsflüssigkeit, während der Ultraschallreiniger in Betrieb ist.

- Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nie ohne Flüssigkeit im Tank

- Halten Sie den Bereich rund um Ihr Ultraschallreiniger sauber und trocken.

### Lieferumfang

1 x Ultraschallreiniger Emmi 5P, 1 x Kunststoffkorb, 1 x Deckel, 1 x 100 ml Universalkonzentrat EM-80, 1 x Bedienungsanleitung

