

Ultraschallbad Emmi 6

Ultraschallbad ideal für die Reinigung von CDs und DVDs / Wanneninhalt 0,6 Liter / Timer für ca. 7 Minuten / Ultraschalleistung max. 20 Watt / mit Korb geliefert

Das Ultraschallbad Emmi 6 ist Ideal für die Reinigung von CDs und DVDs. Das Ultraschallbad Emmi 6 ist das preiswerte Gerät für jedermann, das neben der Pflege von CDs, DVDs und Handyschalen auch andere Gebrauchsgegenstände wie Brillen und Schmuck reinigt. Je nach Verschmutzungsgrad dauert die nachhaltige Reinigung mit dem Ultraschallbad Emmi 6 lediglich 1 - 7 Minuten. Das Ultraschallbad verfügt über eine innovative Elektronik und eine Edelstahlwanne. Eine CD-Halterung und ein Deckel sind im Lieferumfang vom Ultraschallbad enthalten. Das Ultraschallbad Emmi 6 zeichnet sich durch seinen runden Grundriss aus. Als Reinigungslösung kann handelsüblicher Reiniger, z.B. Spülmittel, Allzweckreiniger, Fensterputzmittel, Tabs zur Pflege der Dritten oder eines der von uns angebotenen Reinigungskonzentrate für sehr spezielle Aufgaben benutzt werden.



- Wanneninhalt 0,6 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Kunststoff-Maschenkorb und Deckel
- Timer für ca. 7 Minuten
- Einsatzbereiche sind z.B. die Reinigung von CDs, DVDs, Brillen, Schmuck usw.



Technische Spezifikation vom Ultraschallbad Emmi 6

Wanneninhalt	0,6 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 20 Watt
Wannen-Innenmaße	150 x 45 mm
Geräte-Außenmaße	140 x 105 mm
Timer	ca. 7 Minuten
Korb-Maschenweite	4 x 7 mm
Schutzklasse	IP 20
Stromversorgung	230V / 50 Hz

Hinweis

Bitte seien Sie beim Reinigen von Juwelen oder wertvollen Artikeln mit dem Ultraschallbad vorsichtig und führen Sie zunächst Versuche mit einem einzelnen, weniger wertvollen Stück durch, denn:

- Steine in sehr alten Schmuckstücken werden unter Umständen nur durch angesammelten Schmutz in Ihrer Fassung gehalten. Dieser wird durch die Ultraschall-Einwirkung im Ultraschallbad beseitigt, sodass sich die Steine lösen können. Dies ist kein Fehler vom Ultraschallbad.

- Steine in preiswerten Schmuckstücken oder in Modeschmuck werden häufig mit Zement befestigt,

der ebenfalls durch die Reinigung im Ultraschallbad entfernt werden kann.

ACHTUNG: Reinigen Sie nie organische Perlen.

- Verwenden Sie nur Reinigungschemikalien und -lösungen, die dem Edelstahltank vom Ultraschallbad nicht schaden. Verwenden Sie stark saure Lösungen nie direkt im Tank vom Ultraschallbad, sondern legen Sie die zu reinigenden Teile in einen mit Reinigungslösung gefüllten Glas- oder Kunststoffbecher, den Sie wiederum in den mit warmen Leitungswasser gefüllten Tank einsetzen (dieses spart auch Reinigungsmittel).

- Verwenden Sie nie brennbare Flüssigkeiten im Ultraschallbad

- Greifen Sie nie mit den Händen in die Reinigungsflüssigkeit, während das Ultraschallbad in Betrieb ist.

- Betreiben Sie das Ultraschallbad nie ohne Flüssigkeit im Tank

- Halten Sie den Bereich rund um Ihr Ultraschallbad sauber und trocken.

Lieferumfang

1 x Ultraschallbad Emmi 6, 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edelstahldeckel,
1 x 100 ml Universalkonzentrat EM-80, 1 x Bedienungsanleitung

