

Ultraschallreiniger Emmi 12HC

Ultraschallreiniger mit Heizungsregler 20 ... 80 °C / auch für Dauerbetrieb geeignet / Leistungsregler / Wanneninhalt 1,2 Liter / Timer zwischen 1 und 60 Minuten / Heizleistung max. 200 Watt / mit Edelstahlkorb geliefert

Der Ultraschallreiniger Emmi 12HC ist ein sehr preisgünstigstes Gerät. Trotz des kleinen Preises muss der Ultraschallreiniger Emmi 12HC den Vergleich mit wesentlich teureren Geräten nicht scheuen. Durch die kinderleichte Bedienung eignet sich dieser Ultraschallreiniger hervorragend im privaten Bereich zum Reinigen von Uhren, Schmuck, Brillen, Ketten, Waffenteile, Zahnprothesen... Der besondere Clou des Ultraschallreiniger ist der Timer, dieser kann auf 1 ... 60 Minuten eingestellt werden. Der Ultraschallreiniger Emmi 12HC ist aber auch für den Dauerbetrieb geeignet. Als Reinigungslösung kann handelsüblicher Reiniger, z.B. Spülmittel, Allzweckreiniger, Fensterputzmittel, Tabs zur Pflege der Dritten oder eines der von uns angebotenen Reinigungskonzentrate für sehr spezielle Aufgaben benutzt werden. Weitere große Einsatzfelder für den Ultraschallreiniger sind im Labor, in der Praxis, im Atelier oder im Hobbybereich, z.B. im Modellbau usw..



- Wanneninhalt 1,2 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Edelstahlmaschenkorb und Edelstahldeckel
- Heizleistung max. 200 Watt
- Heizungsregler von 20 ... 80 °C
- Leistungsregler 50 / 75 / 100 %
- Ultraschallfrequenz ca. 38 kHz
- Timer für 1 ... 60 Minuten
- auch für Dauerbetrieb geeignet
- Einsatzbereiche sind z.B. die Reinigung im Labor, in der Praxis, im Atelier oder der Werkstatt





Technische Spezifikation vom Ultraschallreiniger Emmi 12HC

Wanneninhalt	1,2 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 80 Watt
Ultraschall-Leistungsregler	50 / 75 / 100 %
Heizleistung	200 Watt
Heizungsregler	20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz	ca. 38 kHz
Wannen-Innenabmaße	200 x 100 x 70 mm (L x B x H)
Geräte-Außenmaße	225 x 125 x 170 mm (L x B x H)
Timer	1 ... 60 Minuten / Dauerbetrieb
Korb-Maschenweite	6 x 6 mm
Schutzklasse	IP 20
Stromversorgung	230V / 50 Hz

Hinweis

Bitte seien Sie beim Reinigen von Juwelen oder wertvollen Artikeln mit dem Ultraschallreiniger vorsichtig und führen Sie zunächst Versuche mit einem einzelnen, weniger wertvollen Stück durch, denn:

- Steine in sehr alten Schmuckstücken werden unter Umständen nur durch angesammelten Schmutz in Ihrer Fassung gehalten. Dieser wird durch die Ultraschall-Einwirkung im Ultraschallreiniger beseitigt, sodass sich die Steine lösen können. Dies ist kein Fehler vom Ultraschallreiniger.

- Steine in preiswerten Schmuckstücken oder in Modeschmuck werden häufig mit Zement befestigt,

der ebenfalls durch die Reinigung im Ultraschallreiniger entfernt werden kann.

ACHTUNG: Reinigen Sie nie organische Perlen.

- Verwenden Sie nur Reinigungschemikalien und -lösungen, die dem Edelstahltank vom Ultraschallreiniger nicht schaden. Verwenden Sie stark saure Lösungen nie direkt im Tank vom Ultraschallreiniger, sondern legen Sie die zu reinigenden Teile in einen mit Reinigungslösung gefüllten Glas- oder Kunststoffbecher, den Sie wiederum in den mit warmen Leitungswasser gefüllten Tank einsetzen (dieses spart auch Reinigungsmittel).

- Verwenden Sie nie brennbare Flüssigkeiten im Ultraschallreiniger

- Greifen Sie nie mit den Händen in die Reinigungsflüssigkeit, während das Ultraschallreiniger in Betrieb ist.

- Betreiben Sie das Ultraschallreiniger nie ohne Flüssigkeit im Tank

- Halten Sie den Bereich rund um Ihr Ultraschallreiniger sauber und trocken.

- Eine Erwärmung vom Ultraschallreiniger nach 10-15 minütigem Betrieb ist völlig normal.

Lieferumfang

1 x Ultraschallreiniger Emmi 12HC, 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edelstahldeckel,

1 x 100 ml Universalkonzentrat EM-80, 1 x Bedienungsanleitung

